

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zestaw interaktywny dla dzieci – mini krosno ZI-27



Gratulujemy zakupu Mini krosna dla dzieci ZI-27. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

Importer:

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.
2. Zestaw zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko połknięcia. Podczas zabawy dzieci lub osoby wymagające stałej opieki powinny przez cały czas być pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Fragmenty folii lub taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
4. Nie należy wkładać żadnego z elementów zestawu do ust. Nie należy spożywać pokarmów podczas zabawy z akcesoriami z zestawu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia elementów produktu.
6. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od działania bezpośredniego światła słonecznego.
7. Nie należy czyścić elementów zestawu pod bieżącą wodą ani silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
8. Opakowanie produktu nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dzieciom.
9. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać z korzystania.
10. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.
11. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc ją zachować na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Zestaw przeznaczony dla dzieci od lat 3. Przeznaczony do zabawy wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna lub innej osoby dorosłej.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek z elementów produktu należy zaprzestać używania zestawu. Jeśli podczas uszkodzenia dojdzie do odłamania małych elementów należy zachować szczególną ostrożność, by zminimalizować ryzyko ich połknięcia przez dziecko.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

W zestawie znajduje się dodatkowy arkusz z graficzną instrukcją, która służy w celach odniesienia i wizualizacji poprawnego użytkowania produktu.

1. Wyjmij krosno z opakowania i je rozłóż (sposób rozłożenia jest ukazany w graficznej instrukcji). Włóż śruby w boczne otwory i odpowiednio je dokręć, tak aby maszyna była stabilna.
2. Przymocuj podkładki antypoślizgowe znajdujące się w zestawie do każdej stopy krosna, aby zapobiec ślizganiu się urządzenia podczas użytkowania.
3. Obróć drewniany wałek do napięcia białych, poziomych nici i zablokuj wałek za pomocą drewnianego klocka.
4. Przełóż raz czółtenko z kolorową włóczką poprzez białe nici. Upewnij się, że przekładając włóczkę zostawiasz odpowiednią długość nici.
5. Przesuń czerwony grzebień, by wyrównać i przesunąć kolorową nić do końca. Powróć grzebieniem do poprzedniej pozycji, a następnie obróć górną oś o około 270 stopni, aby zamienić położenie białych, poziomych nici w górę oraz w dół.
6. Ponownie przełóż czółtenko przez białe, poziome nici. Należy uważać, by nie skręcać gwałtownie nici, aby pozostały one równoległe.
7. Wyrównaj i zbliż do siebie kolorowe nici za pomocą czerwonego grzebienia. Następnie obróć górną oś o 270 stopni, by ponownie zmienić położenie białych nici.
8. Powtarzaj przekładanie czółtenka z kolorową nicią. Po każdym przełożeniu należy przesunąć czerwony grzebień w celu wyrównania i dosunięcia do siebie nici oraz obracać górną oś, by zmienić pozycje białych nici. Po osiągnięciu pożądanej wielkości tkaniny danego koloru można zmienić czółtenko na inny kolor nici lub zakończyć tkanie.

9. W przypadku jeśli białe, poziome nici nie są wystarczająco napięte popraw ich naprężenie za pomocą wałków. Następnie, po zakończeniu tkania przetnij białe nici pomiędzy kolorową tkaniną a czerwonym grzebieniem.
10. Zwiąż ze sobą pary białych, przeciętych nici na supełek, by zapobiec ich przypadkowemu wypadaniu.
11. Nawlecz związane nici na płaską deseczkę jedna po drugiej i wyrównaj napięcie nici za pomocą wałka.

Po wykorzystaniu całej kolorowej nici z czółenka można bez problemu nawlec na nie ponownie kolejną włóczkę.

Wymiary urządzenia: 38,5 x 27 x 32 cm