

Informacje do produktu - Elektryczna suszarka do butów, rękawiczek i czapek (300W)

Instrukcja obsługi

Przygotowanie urządzenia:

Umieść suszarkę na stabilnej, płaskiej powierzchni.

Upewnij się, że przewód zasilający jest w dobrym stanie i w pobliżu znajduje się gniazdko elektryczne.

Podłączenie i ustawienie:

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.

Rozciągnij teleskopowe ramiona suszarki, aby dopasować je do rozmiaru butów, rękawiczek lub innych akcesoriów.

Suszenie:

Nałóż buty lub inne elementy na dysze suszarki.

Włącz urządzenie, wybierając odpowiedni tryb pracy za pomocą panelu sterowania:

Suszenie ciepłym powietrzem – do szybkiego osuszania.

Suszenie chłodnym powietrzem – do delikatniejszych materiałów.

Dezynfekcja UV (jeśli dostępne) – usuwa bakterie i nieprzyjemne zapachy.

Ustaw czas pracy urządzenia (jeśli dostępna jest funkcja timera).

Zakończenie pracy:

Po zakończeniu pracy urządzenie automatycznie się wyłączy (jeśli ustawiono timer) lub należy je wyłączyć ręcznie.

Odłącz suszarkę od prądu i pozostaw do ostygnięcia przed przechowywaniem.

Ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach

Bezpieczeństwo użytkowania:

Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru, zwłaszcza w pobliżu łatwopalnych materiałów.

Nie susz mokrych elementów, które mogą kapać wodą na urządzenie.

Trzymaj urządzenie z dala od dzieci podczas pracy.

Eksploatacja:

Nie używaj suszarki do materiałów, które nie są odporne na działanie ciepła.

Unikaj blokowania otworów wentylacyjnych urządzenia.

Przechowywanie:

Po użyciu przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

Regularnie czyść dysze i otwory wlotowe, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń.

Zastrzeżenia co do użytkowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do suszenia obuwia, rękawiczek, czapek i innych kompatybilnych elementów.

Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku lub w miejscach narażonych na działanie wody.

Nie próbuj modyfikować urządzenia ani naprawiać go samodzielnie w przypadku awarii – skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Specyfikacja:

Materiał: plastik (PP)

Zasilanie: 230V 50Hz (z sieci elektrycznej)

Moc: 300W

Timer: do 180 minut

Długość kabla zasilającego: 1 m

Wysokość (rozłożona): 23,5 cm

Opakowanie: kartonowe pudełko

Kolor: biały, zielony

