

# Instrukcja użytkowania i konserwacji

## Podkładka pod basen z geowłókniny



### Montaż:

1. **Przygotowanie podłoża:** Usuń kamienie, korzenie i inne ostre przedmioty z miejsca, gdzie chcesz rozłożyć geowłókninę i basen.
2. **Wyrównanie terenu:** W miarę możliwości wyrównaj podłoże, aby basen stał stabilnie.
3. **Rozłożenie geowłókniny:** Rozwiń materiał na przygotowanej powierzchni, upewniając się, że pokrywa on cały obszar, na którym będzie znajdował się basen.
4. **Łączenie arkuszy:** Jeśli używasz kilku arkuszy geowłókniny, upewnij się, że nakładają się na siebie o około 10-20 cm, aby zapobiec przesuwaniu się materiału.
5. **Zabezpieczenie krawędzi:** Dociśnij lub zakotwicz krawędzie geowłókniny, np. za pomocą kamieni lub szpilek, aby zapobiec jej przesuwaniu się podczas montażu basenu.
6. **Montaż basenu:** na odpowiednio rozłożonej geowłókninie możesz postawić basen.

**Konserwacja:** Regularnie sprawdzaj stan geowłókniny i basenu. W razie potrzeby, wymień uszkodzone fragmenty geowłókniny.

**Ostrzeżenia:** Należy używać pod odpowiednim nadzorem.

### Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

### Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

### Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.