

Instrukcja Użytkowania – Poziomnica Laserowa Krzyżowa MX-4D PRO z Zieloną Wiązką (16 Linii, 360°)

1. Przeznaczenie Urządzenia

Poziomnica laserowa MX-4D PRO jest zaprojektowana do dokładnego wyznaczania poziomych i pionowych linii laserowych w projektach budowlanych, remontowych i wykończeniowych. Dzięki 16 liniom laserowym i obrotowi 360° urządzenie zapewnia precyzyjne poziomowanie i pionowanie, co pozwala na łatwiejsze oraz bardziej efektywne wykonanie różnorodnych prac.

2. Środki Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczną pracę, zawsze stosuj poniższe środki ostrożności.

Ochrona osobista

- Oczy – zawsze używaj dostarczonych w zestawie okularów laserowych, które wzmacniają widoczność i chronią wzrok.
- Unikaj patrzenia bezpośrednio w wiązkę laserową – zielona wiązka lasera może uszkodzić wzrok, dlatego nigdy nie kieruj urządzeniem bezpośrednio na twarz ani w kierunku innych osób.

Bezpieczeństwo pracy

- Stabilne ustawienie – przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane na statywie lub uchwycie.
- Temperatura pracy – używaj poziomicę w zalecanych zakresach temperatur (-20°C do 50°C), aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Odporność na wodę i pył (IP54) – urządzenie jest odporne na wilgoć i pył, jednak nie zanurzaj go w wodzie ani nie narażaj na silne opady.

Akumulator

- Ładuj tylko za pomocą dostarczonej ładowarki – nie używaj innych ładowarek, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia akumulatora.
- Unikaj przegrzania – nie ładuj akumulatorów bez nadzoru ani nie pozostawiaj ich na słońcu.

3. Przygotowanie do Pracy

1. Montaż na statywie
2. Zamocuj poziomnicę laserową na statywie lub uchwycie ściennym, dostosowując wysokość i kąt nachylenia zgodnie z potrzebami.
3. Włączenie i kalibracja
4. Włącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania. MX-4D PRO automatycznie wykona poziomowanie dzięki funkcji samopoziomowania.
5. Sterowanie pilotem
6. Użyj pilota zdalnego sterowania, aby precyzyjnie włączyć lub wyłączyć linie laserowe lub dostosować ustawienia.
7. Regulacja trybu pracy
8. Wybierz odpowiedni tryb, np. wyświetlanie tylko linii poziomej lub pionowej, zależnie od wymagań projektu.

4. Instrukcja Użytkowania

1. Uruchomienie lasera
2. Wciśnij przycisk zasilania, aby aktywować zieloną wiązkę laserową. W razie potrzeby użyj pilota, aby dostosować wyświetlanie linii.
3. Wyznaczanie linii poziomych i pionowych
4. Ustaw odpowiednie linie (poziome lub pionowe) w zależności od typu pracy. Dzięki 16 liniom laserowym urządzenie zapewnia precyzję w całym pomieszczeniu.
5. Samopoziomowanie
6. Poziomnica automatycznie koryguje swoje ustawienie, zapewniając precyzyjne linie nawet na nierównych powierzchniach. W przypadku znaczącego odchylenia włączy się alarm migotania.
7. Praca w różnych warunkach oświetleniowych
8. Zielona wiązka zapewnia doskonałą widoczność zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W słabszym oświetleniu lub dużych przestrzeniach korzystaj z okularów laserowych dla lepszej widoczności.

5. Konserwacja i Przechowywanie

- Po zakończeniu pracy – wyłącz urządzenie i wyjmij akumulator.
- Czyszczenie – przetrzyj obudowę suchą, miękką szmatką. Unikaj stosowania chemikaliów i nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Przechowywanie – przechowuj poziomnicę w walizce w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Uwaga: Regularna konserwacja i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pozwolą na bezproblemowe i długotrwałe użytkowanie urządzenia.

Poziomnica Laserowa MX-4D PRO – niezbędne narzędzie, które sprawi, że każdy projekt będzie wykonany precyzyjnie i profesjonalnie.