

## INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWY DO SKY DANCER

Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i uruchomieniem urządzenia.

---

### WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dmuchawy powietrznej należy przeczytać i stosować wszystkie instrukcje.
  - Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo albo zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. W takim przypadku należy oddać je do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
  - Podczas pracy dmuchawa nie może pozostawać bez nadzoru.
  - Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy – chyba że są nadzorowane lub zostały przeszkolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
  - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używaj dmuchawy z regulatorami obrotów typu elektronicznego.
  - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed serwisowaniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
  - Wlot powietrza nie może być niczym zasłonięty podczas pracy dmuchawy. Nie wolno dopuścić, aby do wnętrza urządzenia zostały zassane piasek, kamyczki lub inne przedmioty.
  - W żadnym wypadku nie wkładaj palców ani ostrych przedmiotów do wlotu powietrza.
- 

### KONSERWACJA

#### **OSTRZEŻENIE: PRZED SERWISEM ZAWSZE ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA.**

- **UWAGA:** Nigdy nie używaj benzyny, rozpuszczalników, benzenu, ani innych środków chemicznych do czyszczenia dmuchawy.
- Aby utrzymać urządzenie w czystości, użyj suchej szmatki lub przetrzyj jego powierzchnię.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wody do silnika.
- Nigdy nie czyść urządzenia wodą.
- Dmuchawa powinna być przechowywana wewnątrz pomieszczeń.
-