

POJEMNIK NA ŻYWNOSĆ STAL NIERDZEWNA I SZKŁO HARTOWANE PIKA

UŻYTKOWANIE I OSTRZEŻENIE

Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych ostrzeżeń.

- Przed włożeniem do piekarnika zdejmij pokrywkę.
- Pokrywkę i silikon można umieścić w kuchence mikrofalowej.
- Gdy pojemnik jest gorący, należy go przenosić za pomocą uchwytu do garnka lub grubej, suchej szmatki.
- Nie przecinaj żywności znajdującej się w pojemniku ostrym przedmiotem
- Nie czyścić produktami ściernymi.
- Nie pozostawiaj produktów mlecznych w pojemniku przez dłuższy czas.
- Można myć w zmywarce, można używać w piekarniku (bez pokrywy), można używać w kuchence mikrofalowej (z pokrywką)



Używanie w kuchence mikrofalowej:

- Aby uniknąć poparzenia, należy przenosić pojemnik za pomocą suchej szmatki lub rękawicy kuchennej.
- Jednorazowo wkładaj tylko jeden produkt do kuchenki mikrofalowej
- Nie podgrzewaj pustego pojemnika.
- Umieść produkt na środku talerza obrotowego kuchenki mikrofalowej, tak aby nie dotykał wewnętrznych ścianek ani szkła.
- Nie umieszczać w kontakcie z żadnym innym produktem metalowym.

- Nie podgrzewać dłużej niż 10 minut.
- Nie przykrywać folią ani folią z tworzywa sztucznego.
- Nie podgrzewaj popcornu ani nie przegrzewaj oleju lub masła.
- Nie przecinaj żywności znajdującej się w pojemniku ostrym przedmiotem
- Nie czyścić produktami ściernymi.
- Nie pozostawiaj produktów mlecznych w pojemniku przez dłuższy czas.

Można myć w zmywarce, można używać w piekarniku (bez pokrywy), można używać w kuchence mikrofalowej (z pokrywką).

Generalny Dystrybutor Pika w Polsce:

Domowe Sanatorium Zimnoch sp.j.

ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków

kontakt@domowesanatorium.pl

+48 85 744 66 77