



SKARBONKA SEJF DLA DZIECI BANKOMAT

DANE TECHNICZNE:

- Kolor: czarny
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Produkt nie przeznaczony do użytku dla dzieci poniżej 3 roku życia!
- Długość: 13 cm
- Szerokość: 12 cm
- Wysokość: 19 cm
- Długość wejścia na banknoty: 9 cm
- Długość wejścia na monety: 4 cm

JAK TO DZIAŁA?

1. Zaczynij od znalezienia miejsca na baterie.
2. Włóż baterie.
3. Przystaw banknot do wejścia, zostanie on automatycznie wciągnięty do środka.
4. Aby wyciągnąć pieniądze z powrotem należy wpisać 4-cyfrowe hasło. Zielone światło zaświeci się w przezroczystym okienku.
5. Następnie obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara i otwórz drzwiczki.
6. Zielone światło świeci przez około 10 sekund i usłyszysz skrzypienie. Po zakończeniu zamknij drzwiczki, aby zamknąć sejf.

JAK ZMIENIĆ HASŁO?

Aby otworzyć drzwi sejfu, wykonaj następujące kroki:

1. Wprowadź aktualne hasło (domyślnie: 0000).
2. Przytrzymaj przycisk "****". Wtedy zarówno zielone, jak i czerwone światła będą migać.
3. W ciągu 15 sekund wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło.
4. Naciśnij przycisk „#”, aby zapisać nowe hasło. Wówczas obie kontrolki przestaną migać.
5. Zwolnij przycisk "****" i zamknij drzwi sejfu.

Teraz drzwi sejfu powinny być otwarte przy użyciu nowego hasła. Upewnij się, że nowe hasło jest bezpieczne i trudne do odgadnięcia przez niepowołane osoby.

MOMIXPL