

A

Podłącz urządzenie

Aplikacja będzie stale aktualizowana, a interfejs podlega warunkom aplikacji

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację "Hi730"



Pobierz aplikację

Użyj funkcji "Skanuj" w telefonie komórkowym, aby zeskanować kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację "Hi730"

Podłącz zasilanie

Podłącz urządzenie do prądu i odczekaj około 1 minuty

B

Dodaj urządzenie

01. zaloguj się

02. Dodaj urządzenie

03. Zeskanuj kod QR kadłuba

04. Oczekiwanie na automatyczne rozpoznanie

05. Wybierz sieć Wi-Fi, do której chcesz się połączyć i wprowadź hasło

06. Pokaż kod QR obiektywowi urządzenia.

Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, kliknij Dalej.

07. Oczekiwanie na skonfigurowanie sieci

08. Dodanie zakończone, urządzenie zostało nazwane.

Urządzenie pojawi się na Twojej stronie głównej

C Powszechny problem

Problemy	Rozwiązanie
Co powinienem zrobić, jeśli urządzenie nie działa dodany?	Sprawdź, czy hasło do sieci Wi-Fi jest poprawne i czy kamera może się prawidłowo połączyć z siecią, a następnie ZRESETUJ kamerę i dodaj ją ponownie po zakończeniu
Jak pobrać wideo?	Kliknij przycisk „Nagraj ekran” podczas odtwarzania, a po nagraniu kliknij czerwony przycisk, a plik wideo zostanie zapisany w telefonie;
Co się stanie, jeśli urządzenie wyświetlające będzie w trybie offline?	Najpierw sprawdź, czy zasilanie i sieć działają normalnie i czy nie ma problemu, zanim wyłączysz kamerę i uruchomisz ją ponownie. Jeśli połączenie nadal jest zerwane
Karta pamięci jest pełna. co powinienem zrobić?	Nie jest wymagane żadne ręczne przetwarzanie. Gdy pozostała pojemność karty pamięci jest mniejsza lub równa 500 MB, kamera automatycznie nadpisze najstarszy plik wideo.
Karta pamięci nie pokazuje karta pamięci lub nieprawidłowy	1. Aparat nie obsługuje wymiany kart pamięci w trybie „hot swap” . Podczas wkładania karty pamięci, należy to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized Po ponownym uruchomieniu kamery, proszę wymienić na nową kartę i przetestować ponownie. 3. Jeśli nowa karta jest rozpoznawana, gniazdo karty może być uszkodzone lub kabel jest wadliwy. Skontaktuj się z dostawcą w celu wymiany urządzenia.
Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę otrzymać komunikat ostrzegawczy?	Potwierdź, czy system wyłączył uprawnienie do wysyłania powiadomień dla Hi730. Jeśli jest wyłączone, włącz uprawnienie "Powiadomienia" w ustawieniach telefonu. i sprawdź, czy powiadomienia push są wyłączone w ustawieniach urządzenia. Wiadomości alarmowe są przechowywane do 7 dni