

Uruchomienie powinien wykonać elektryk z doświadczeniem w obsłudze tych urządzeń, wg zasad:

1. Nominalna moc falownika i instalacji PV powinna być trzy razy wyższa niż moc podłączonych odbiorników energii. Jeśli moc początkowa (rozruchowa) podłączonych odbiorników przekracza moc inwertera, może on zostać uszkodzony.
2. Podłącz obwody prądu prawidłowo i zainstaluj odpowiednie wyłączniki oraz zabezpieczenia dla każdego obwodu.
3. Podepnij inwerter do prawidłowo działającego uziemienia (nie podpinaj do przewodu PE z sieci).
4. Uruchomienie początkowe: najpierw włącz rozłącznik akumulatora, uruchom falownik i włącz rozłączniki PV, sieci i odbiorników prądu.
5. Wyłączanie w kolejności: wyłącz rozłączniki odbiorników prądu, PV i sieci, wyłącz falownik, a na koniec wyłącz akumulator.