

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Latarka Convoy C8+ XPL HI U6-4C 4200K



Gratulujemy zakupu Latarki Convoy C8+. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź instrukcję obsługi, aby zapoznać się z zaleceniami producenta.
2. Używaj tylko odpowiednich ogniw, zgodnych z zaleceniami producenta latarki.
3. Nie ładuj akumulatorów w miejscach wilgotnych, w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
4. Nigdy nie używaj uszkodzonych ogniw – może to prowadzić do przegrzania, wycieku lub wybuchu.
5. Zawsze upewnij się, że latarka jest wyłączona, gdy wymieniasz baterie lub akumulatory.
6. Regularnie sprawdzaj stan ogniw, aby upewnić się, że nie są one nadmiernie rozładowane, przegrzane lub uszkodzone, co może wpłynąć na wydajność latarki.
7. Regularnie sprawdzaj stan baterii – ich nadmierne zużycie może prowadzić do uszkodzeń obwodów latarki.
8. Nie używaj latarki w wilgotnym środowisku, chyba że jest specjalnie przystosowana do pracy w takich warunkach.
9. Unikaj narażania latarki na działanie skrajnych temperatur, zarówno bardzo wysokich, jak i bardzo niskich.
10. Przechowuj latarkę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych warunków atmosferycznych.
11. Zawsze sprawdzaj, czy pokrywa komory baterii jest prawidłowo zamknięta przed użyciem, aby zapobiec dostaniu się wilgoci.
12. Nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów do komory na ogniwa, ponieważ może to spowodować zwarcie.
13. Zawsze należy wyłączać latarkę, gdy nie jest używana, aby oszczędzać energię i wydłużyć żywotność akumulatora.
15. Zawsze monitoruj urządzenie podczas jego użytkowania, aby uniknąć przegrzania lub innych problemów związanych z niewłaściwym działaniem.
16. Należy użytkować latarkę w sposób, który maksymalnie ograniczy ryzyko uszkodzeń mechanicznych celem wydłużenia jej żywotności.
17. Regularnie sprawdzaj stan obudowy latarki – pęknięcia lub uszkodzenia mogą powodować infiltrację wody lub kurzu.
18. Zawsze przechowuj latarkę z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub połamaniu ogniwa.
19. Nigdy nie próbuj rozkręcać latarki lub samodzielnie naprawiać jej uszkodzeń, jeśli nie masz odpowiednich umiejętności i narzędzi.

Parametry techniczne:

Obudowa: aluminium

LED: XML2, 4200K

Sterownik: Convoy V2 (biscotti)

Ostrzeżenie o niskim napięciu: Tak

Odwrotna polaryzacja ochrony: Tak

Typ soczewki: szkło powlekane Ar

Reflektor: gładki

Tryb pamięci: Tak

Tailstand: Tak

Wymagana ilość akumulatorów: 1 sztuka

Zarządzanie temperaturą: Tak

Wymiary: 143 mm (długość), 25.6 mm (średnica rękojeści), 45mm (średnica główki)

Waga: 145g

12 trybów:

1. Naciśnij przycisk, by włączyć lub wyłączyć latarkę. Następnie krótko naciśnij przycisk, by wybrać jeden z trybów.

2. Jeśli latarka jest włączona, za pomocą 20 szybkich i krótkich naciśnień wejdiesz w tryb konfiguracji. (Latarka nie posiada wyświetlacza. Błyska ona przy wyborze opcji i kliknięcie przycisku w trakcie oznacza wybranie odpowiedniej opcji.)

Opcja 1 (1 normalny błysk + wibracja): naciśnij przycisk, by wejść w podopcję, dzięki czemu będziesz mógł wybrać tryb. Jeśli użytkownik nie wykona żadnej operacji, tryb konfiguracji wybierze opcję 2.

- podopcja 1.1 (1 błysk): naciśnij przycisk, by wybrać tryb 1 (0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%, stroboskop, rower, sprawdzenie baterii)

- podopcja 1.2 (2 błyski): naciśnij przycisk, by wybrać tryb 2 (0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%)

- podopcja 1.3 (3 błyski): naciśnij przycisk, by wybrać tryb 3 (100%, 35%, 10%, 1%, 0.1%)

- podopcja 1.4 (4 błyski): naciśnij przycisk, by wybrać tryb 4 (1%, 20%, 100%, stroboskop, rower, sprawdzenie baterii, SOS)

- podopcja 1.5 (5 błysków): naciśnij przycisk, by wybrać tryb 5 (1%, 20%, 100%)

- podopcja 1.6 (6 błysków): naciśnij przycisk, by wybrać tryb 6 (100%, 20%, 1%)

- podopcja 1.7 (7 błysków): naciśnij przycisk, by wybrać tryb 7 (0.1%, 1%, 10%, 50%, stroboskop, rower, sprawdzenie baterii, SOS)

- podopcja 1.8 (8 błysków): naciśnij przycisk, by wybrać tryb 8 (0.1%, 1%, 10%, 50%)
- podopcja 1.9 (9 błysków): naciśnij przycisk, by wybrać tryb 9 (50%, 10%, 1%, 0.1%)
- podopcja 1.10 (10 błysków): naciśnij przycisk, by wybrać tryb 10 (1%, 10%, 35%, 100%)
- podopcja 1.11 (11 błysków): naciśnij przycisk, by wybrać tryb 11 (100%, 20%, stroboskop)
- podopcja 1.12 (12 błysków): naciśnij przycisk, by wybrać tryb 12 (tylko 100%)

Opcja 2 (2 normalne błyski + wibracja): naciśnij przycisk, by aktywować lub dezaktywować tryb pamięci. Jeśli użytkownik nie wykona żadnej operacji, latarka wybierze ostatni wybrany tryb.

Sprawdzenie akumulatora:

- <2.95V - 1 błysk – około 0-25% naładowania
- 2.95-3.25V - 2 błyski – około 25-50% naładowania
- 3.25-3.55V - 3 błyski – około 50-75% naładowania
- 3.55-3.85V - 4 błyski – około 75-100% naładowania
- >3.85V - 5 błysków – około 100% naładowania