

UWAGA

1. Proszę nie używać urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze i dużej wilgotności.

2. Jeśli zostanie przekroczona maksymalna waga (180 kg), a na wyświetlaczu pojawi się znak „ERR”, należy zdjąć przedmioty i zmniejszyć obciążenie do dozwolonego limitu. Jeśli obciążenie nie zostanie zdjęte lub zmniejszone, może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

3. Upewnij się, że urządzenie jest wyposażone w odpowiednie baterie. Jeśli konieczna jest wymiana baterii, na wyświetlaczu pojawi się symbol niskiego poziomu naładowania baterii. Aby wymienić baterie, otwórz komorę baterii w podstawie. Włóż baterie zgodnie ze znakami polaryzacji.

WAGA ŁAZIENKOWA

TS-B549



WSKAŹNIK WYMIANY BATERII

Gdy baterie wymagają wymiany, na ekranie pojawi się następujący komunikat:



Proszę otworzyć tylną pokrywę wagi, a następnie ostrożnie wyjąć baterie z komory na baterie.

Proszę lekko odsunąć metalową blaszkę na zewnątrz przy pomocy paznokcia lub ostrego przedmiotu.

Bateria wysunie się z gniazda. Nie odginaj styków podczas wykonywania tej czynności – grozi to ich uszkodzeniem. Zużyte baterie należy zutylizować w bezpieczny i odpowiedni sposób. Nie wrzucaj baterii do ognia.

UWAGA

Powierzchnia jest śliska, gdy mokra.



ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA
Maksymalna waga 180 kg (396 lb)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Twoja nowa elektroniczna waga łazienkowa została zaprojektowana tak, aby dokładnie wskazywać zmiany Twojej wagi w czasie i powinna służyć Ci przez wiele lat przy normalnym użytkowaniu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wyposażona w system 4 wysokiej precyzji czujników tensometrycznych
- Platforma z hartowanego szkła bezpieczeństwa
- Maksymalne obciążenie: 180 kg (396 lb)
- Dokładność pomiaru (podziałka): 50g
- Przelącznik nożny
- Automatyczne zerowanie i automatyczne wyłączenie
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii i przeciążenia
- Naciśnij przycisk „unit” [jednostka], aby zmienić jednostkę na kg/lb. Przycisk „unit” znajduje się z tyłu wagi (pod komorą na baterie, oznaczony jako „set/unit”).

ZASILANIE

- BATERIA (2 szt. baterii AAA)

Przed użyciem proszę usunąć folię izolacyjną ze styków baterii.

Proszę wymienić baterie, gdy pojawi się wskaźnik niskiego poziomu baterii „(LO)”.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Umieszczenie wagi na twardej, płaskiej powierzchni zapewnia najlepszą

dokładność i powtarzalność pomiarów.

- Zawsze waż się na tej samej wadze ustawionej na tym samym podłożu; nierówne podłoże może wpływać na wyniki pomiarów.
- Waga zaokrągla wyniki do najbliższych 50 g, więc jeśli ważysz się dwa razy, pomiary mogą się różnić i mieścić się pomiędzy tymi dwoma wartościami.
- Czyść wagę wilgotną szmatką, ale nie dopuść, aby woda dostała się do wnętrza urządzenia. Nie używaj żadnych chemicznych środków czyszczących.
- Nie dopuść do zalanania wagi wodą, ponieważ może to uszkodzić elektronikę. Wyjmij baterie, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.
- Traktuj wagę ostrożnie. Waga to precyzyjny przyrząd, nie należy go upuszczać ani skakać na nim.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Krok 1. Umieść wagę na twardej, równej powierzchni (unikaj dywanów lub innych miękkich powierzchni).
- Krok 2. Wejdź na wagę, ustaw stopy równomiernie na jej powierzchni i nie ruszaj się. Po około trzech sekundach zostanie wyświetlona Twoja dokładna waga, jak pokazano na poniższym obrazku:



- Krok 3. Gdy zejdziesz z wagi, urządzenie wyłączy się automatycznie.
- UWAGA: Gdy waga wyłączy się automatycznie (po usunięciu izolacyjnej folii), wystarczy postępować zgodnie z krokami 2 i 3 opisanymi powyżej.

WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA

W przypadku przeciążenia wagi (powyżej 180 kg / 396 lb), na ekranie wyświetli się następujący komunikat:

