

Film instruktażowy:

<https://www.youtube.com/watch?v=bPmWiywrXCc>

Standardowe nagrywanie

1. Włącz kamerkę przyciskiem on/of
2. Przytrzymaj V aż niebieska dioda się zaświeci, jeżeli świeci to oznacza że jest w typie gotowości.
3. Klikamy jeszcze raz V trzykrotnie zaświeci się dioda - jest to zwykłe nagrywanie.

Wykrywanie ruchu

1. Włącz kamerkę przyciskiem on/of
2. Przytrzymaj V aż niebieska dioda się zaświeci, jeżeli świeci to oznacza że jest w typie gotowości.
3. Wciskamy przycisk M jeden raz niebieska dioda zmieni się w czerwona - włączony tryb wykrywania ruchu.
4. Wciskamy V jeden raz, dioda mignie 3 razy czerwona i się wyłączy - wtedy mamy włączony tryb wykrywania ruchu

Night Vision

1. Włącz kamerkę przyciskiem on/of
2. Przytrzymaj V aż niebieska dioda się zaświeci, jeżeli świeci to oznacza że jest w typie gotowości.
3. Klikamy jeszcze raz V trzykrotnie zaświeci się dioda - jest to zwykłe nagrywanie.
4. Wciskamy przycisk M jeden raz

Wyłączanie zapisanie nagrania

Przytrzymaj przycisk V przez dwie sekundy

Wyłączamy urządzenie