

BLOW

**UWAGA !!!**

Przed podłączeniem czasomierza do urządzenia elektrycznego należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

**SPECYFIKACJA**

Zasilanie: 230VAC / 50Hz  
Maksymalne obciążenie: 16A, 3680W  
Minimalny ustawiany czas: 1 minuta  
Temperatura otoczenia dopuszczalna: -10 do +40 stopni C  
Dokładność: +/- 1 minuta na miesiąc  
Bateria podtrzymująca: NIMH 1,2V > 100 godzin

**BEZPIECZEŃSTWO**

Nie podłączać do czasomierza urządzeń w których pobór prądu przekracza 16A. Zawsze upewnij się, że podłączone urządzenie jest do końca wsunięte w gniazdo czasomierza. Sam czasomierz również powinien być włożony do końca w gniazdo sieci elektrycznej. Jeżeli czasomierz wymaga czyszczenia, wyciągnij go ze źródła prądu i wytrzyj suchą ściereczką. NIE ZANURZAĆ CZASOMIERZA W WODZIE LUB INNYCH CIECZACH. Nie zaleca się podłączania czasomierza do wszelkich urządzeń grzewczych.

**USTAWIENIA WSTĘPNE**

1. Podłączyć wyłącznik czasowy do gniazdka sieciowego 230V. Pozostawić na około 14 godzin w celu naładowania baterii podtrzymywania pamięci
2. Po naładowaniu usunąć wszystkie aktualne informacje przez naciśnięcie ostrym przedmiotem (np. długopisem) przycisku **RESET**
3. Wyłącznik czasowy jest teraz gotowy do konfigurowania do użytku

**USTAWIENIA ZEGARA**

- W trybie zegara urządzenie pokazuje dzień, godzinę i minutę
- aby ustawić aktualny dzień naciśnij przycisk **ZEGAR + DZIEŃ**
  - aby ustawić aktualną godzinę naciśnij przycisk **ZEGAR + GODZINA**
  - aby ustawić aktualną minutę naciśnij przycisk **ZEGAR + MINUTA**
  - aby przełączyć tryb 12h / 24h naciśnij przycisk **ZEGAR + PROGRAM**
  - aby przełączyć tryb czas letni / zimowy naciśnij przycisk **ZEGAR + ON/AUTO/OFF**

**STEROWANIE ON / AUTO / OFF (widoczne na wyświetlaczu)**

**AUTO** - urządzenie działa zgodnie z ustawieniami

**ON** - urządzenie będzie zawsze włączone

**OFF** - urządzenie będzie zawsze wyłączone

**FUNKCJA - LOSOWO**

Naciśnięcie przycisku powoduje aktywację losowego łączenia lub wyłączenia. Losowe włączenie lub wyłączenie aktywuje się w okresie od 2 do 32 minut po aktywacji funkcji.

**FUNKCJA RES/RCL**

Oznacza nadpisanie programów lub przywołanie nadpisanych programów

**CZASOMIERZ/PROGRAMATOR CYFROWY****T5****INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA****USTAWIANIE PROGRAMÓW**

**WSKAZÓWKA:** Podczas weryfikowania programów upewnij się, że ustawienia nie nakładają się, zwłaszcza gdy używan jest opcja bloku. Jeżeli ustawienia programów nakładają się, włączenie i wyłączanie przełącznika czasowego będzie wykonywane według czasu programu, a nie według numeru programu. Program **WYŁĄCZANIA** ma pierwszeństwo przed programem **WŁĄCZANIA**.

1. Naciśnąć przycisk **PROGRAM** i zwinąć go. LCD pokaże 1-ON. Teraz można wykonać ustawienie pierwszego **WŁĄCZANIA (ON)**
2. Naciśnąć przycisk **DZIEŃ** w celu ustawienia dnia lub bloku dni. Ustawiać czas przez naciśnięcie przycisku **GODZINA i MINUTA**
3. W celu zakończenia ustawiania pierwszego **WŁĄCZANIA (ON)** i przejścia do ustawiania pierwszego **WYŁĄCZANIA (OFF)** naciśnąć ponownie przycisk **PROGRAM**. LCD pokaże 1-OFF. Powtarzając czynność 2 wykonać ustawienie pierwszego **WYŁĄCZANIA (OFF)**.
4. W celu zakończenia ustawiania pierwszego **WYŁĄCZANIA (OFF)** i przejścia do ustawiania drugiego **WŁĄCZANIA (ON)** naciśnąć ponownie przycisk **PROGRAM**. Powtarzając czynności 2 i 3 dla zaprogramowania pozostałych ustawień.
5. Po zakończeniu ustawień, naciśnąć przycisk **ZEGAR**. Wyłącznik czasowy jest teraz gotowy do działania.

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI (skrótowa)**

Producent: PROLECH Sp. z o.o., Stary Puźnów 58B, 08-400 Garwolin, Polska  
Producent deklaruje, że wyrób: Elektroniczny wyłącznik cyfrowy, marka: BLOW, kod produktu 72-016# jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywach 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania ze strony internetowej [www.prolech.com.pl](http://www.prolech.com.pl)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Zużyty sprzęt elektryczny, czyli tak zwane "elektrośmieci", to odpady które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą na przykład zanieczyszczać glebę, wodę lub powietrze. Mogą prowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych. Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy to tylko niektóre z nich. Często prowadzą do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, do tego deformują kości, wywołują choroby skóry i liczne schorzenia układu krążenia. Szkodzą także na układ nerwowy i rozrodczy. Mogą mieć wpływ na zmiany nowotworowe. Dostanie się tego typu substancji do gleby bądź wód gruntowych może na przykład grozić ich skażeniem, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na produkty rolne rosnące na tych glebach (spożycie takich produktów może negatywnie wpływać na zdrowie).

