

NAZWA PRODUKTU

A4_tds0393_Szczotka do sierści V2 - USB

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS
0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL.
DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywanie:

- Przechowywać szczotkę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania wysokich temperatur.
- Unikać kontaktu z wodą, chyba że produkt jest wodoodporny, oraz trzymać go z dala od źródeł ciepła, które mogą wpłynąć na akumulator lub materiał szczotki.
- **Ładowanie:**
 - Ładować urządzenie wyłącznie za pomocą dołączonego kabla USB. Używanie innych ładowarek może uszkodzić akumulator.
 - Przed pierwszym użyciem upewnić się, że produkt jest w pełni naładowany, aby zapewnić jego optymalną pracę.
- **Używanie:**
 - Używać szczotki tylko na sierści zwierząt. Unikać stosowania jej na innych powierzchniach, które mogą uszkodzić włosie szczotki lub inne elementy.
 - Nigdy nie ciągnąć za kabel podczas użytkowania. Zawsze odłączaj urządzenie, trzymając za wtyczkę.
- **Ochrona przed uszkodzeniem:**
 - Unikać używania szczotki na mokrej sierści, chyba że producent wyraźnie zezwala na takie użycie (sprawdzić instrukcję). Może to spowodować zniszczenie silnika lub innych elementów wewnętrznych.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

Przed użyciem:

- Przed każdym użyciem sprawdź stan baterii urządzenia. Naładuj szczotkę, jeśli poziom naładowania jest niski.
- Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją obsługi w celu pełnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia.
- **Podczas użytkowania:**
 - Delikatnie przeprowadzaj szczotkę po sierści zwierzęcia, unikając nadmiernego nacisku, który mógłby sprawić ból zwierzęciu lub uszkodzić włosie.
 - Używaj szczotki powoli, aby umożliwić usuwanie martwego włosa i zanieczyszczeń bez podrażniania skóry.
- **Czyszczenie:**
 - Regularnie oczyszczaj szczotkę z sierści, brudu i innych zanieczyszczeń. Używaj do tego celu delikatnej ściereczki lub specjalnego narzędzia do czyszczenia szczotek.
 - Po każdym użyciu sprawdź, czy na szczotce nie pozostały żadne zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na jej wydajność.
- **Przechowywanie:**
 - Po użyciu zawsze wyłącz szczotkę i przechowuj ją w miejscu suchym, z dala od dzieci i zwierząt.
 - Jeśli produkt nie jest wodoodporny, unikaj kontaktu z wodą i wilgocią.

OBOSTRZENIA I PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania zdrowotne:

- Szczotka jest przeznaczona do użytku na sierści zwierząt, nie należy jej używać do innych celów, takich jak czesanie

włosów ludzkich.

- W przypadku zwierząt z wrażliwą skórą lub ranami skórnymi, należy skonsultować się z weterynarzem przed użyciem szczotki.
- **Zakaz używania przez dzieci:**
- Produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do używania przez dzieci. Należy przechowywać szczotkę w miejscach niedostępnych dla najmłodszych.
- **Uszkodzenia:**
- Jeśli szczotka wykazuje jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak pęknięcia obudowy lub problem z działaniem, nie należy jej używać. Może to prowadzić do poważniejszych uszkodzeń urządzenia lub stanowić zagrożenie.
- Nie należy używać szczotki, jeśli kabel ładowania lub wtyczka są uszkodzone.
- **Interakcje z innymi produktami:**
- Unikać używania szczotki w połączeniu z innymi urządzeniami, które mogą zakłócać jej działanie (np. inne urządzenia elektroniczne działające na podobnych częstotliwościach).
- **Zakaz używania w wodzie:**
- Jeśli szczotka nie jest wodoodporna, nie należy jej używać w kontakcie z wodą, a także w bardzo wilgotnym środowisku, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów.