

CYFROWY ZEGAR Z PROJEKTOREM



1. ELEMENTY SKŁADOWE I PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

2. USTAWIENIA ZEGARA - EDYCJA

2.1. WŁĄCZANIE ZEGARA I USTAWIENIE CZASU

2.2 USTAWIANIE DATY

2.3 WŁĄCZANIE FUNKCJI BUDZIKA

2.4. WŁĄCZANIE FUNKCJI TERMOMETRU

2.5 WŁĄCZENIE FUNKCJI PROJEKTORA

ELEMENTY SKŁADOWE I PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA:

W skład zestawu wchodzi: zegar-wyświetlacz-projektor, przewód umożliwiający podpięcie do źródła zasilania, bateria

2. USTAWIENIA ZEGARA - EDYCJA:

Zegar ustawiamy za pomocą przycisków na zegarze

Zegar został wyposażony w 6 przycisków funkcyjnych:

1. MODE - wybór trybu: wyświetlanie godziny, daty, temperatury
2. ALARM - ustawienia godziny alarmów, czasu drzemki
3. SNZ/LIGHT - włączenie drzemki po aktywowaniu się alarmu
4. UP - zmiana jasności podświetlenia /W GÓRĘ, przycisk ustawień godziny i daty
5. DOWN – W DÓŁ / wybór wartości przy programowaniu
6. PROJECTION – funkcja projektora

2.1 WŁĄCZANIE ZEGARA I USTAWIENIE CZASU

1. Po podłączeniu przewodu USB lub zainstalowaniu baterii, zegar wyświetli wszystkie znaki oraz wyda dźwięk "Bip" po czym wyświetli 00:00. W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk MODE, aby przełączać kolejne funkcje: Godzina → Data → Budzik → Temperatura.
2. Domyślnym trybem wyświetlania czasu, jest tryb 24-ro godzinny.
- 3 Naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj 9 sekund, wybierz opcję ustawienia godziny. Ustaw godzinę naciskając przyciski UP / DOWN.
4. Naciskaj MODE, aby wybrać tryb 12-godzinny lub 24-godzinny.
5. Wybór zatwierdź przyciskiem MODE.
6. W przypadku trybu 12-godzinnego wyświetlany będzie znak PM - po południu.
7. Naciskaj UP / DOWN, aby ustawić godzinę i minuty. Jeśli przytrzymasz przycisk, zmiany nastąpią szybciej. Sekundy resetują się podczas ustawiania minut.
8. Wybór zatwierdź przyciskiem MODE.

2.2 USTAWIANIE DATY

1. Ustaw w ten sam sposób datę.
2. W trybie ustawiania czasu, bez naciśnięcia żadnego przycisku, wyświetlacz miga. Aby wyjść z trybu ustawienia czasu przełącz przełącznik w pozycję MODE i przytrzymaj przez 3 sekundy.
3. Ustawienia czasu zostaną zapisane.

2.3 WŁĄCZANIE FUNKCJI BUDZIKA

- W podstawowym trybie, budzik można ustawić po naciśnięciu przycisku ALM.
- Naciskaj UP / DOWN, aby ustawić godzinę i minuty.
- Jeśli przytrzymasz przycisk, zmiany nastąpią szybciej. Wybór zatwierdź przyciskiem MODE.
- W przypadku trybu 12-godzinnego wyświetlany będzie znak PM po południu.
- W przypadku aktywacji budzika, pojawia się na wyświetlaczu symbol dzwonka.
- W trybie ustawień budzika, cyfry migają.
- Gdy budzik dzwoni, znak dzwonka miga, a po 1 minucie budzik automatycznie wyłącza się.
- Podczas sygnalizacji dźwiękiem budzika dowolny przycisk wstrzymuje sygnał budzika.
- Domyślnym ustawieniem budzika jest godzina 6:00 w trybie 24-ro godzinnym.

2.4 WŁĄCZANIE FUNKCJI TERMOMETRU

Po podłączenie przewodu USB lub włożeniu baterii, funkcja pomiaru temperatury włącza się automatycznie.

1. Naciśnij przycisk MODE, aby wejść w funkcję termometru i wybrać jednostkę pomiaru.
2. Jednostkę wybierz naciskając przycisk UP / DOWN.

Zakres pomiaru temperatury wynosi $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +50\text{ }^{\circ}\text{C}$ lub $-14\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 122\text{ }^{\circ}\text{F}$.

2.5 WŁĄCZANIE FUNKCJI PROJEKTORA

Projektor włączamy przyciskiem „PROJECTION„

Projektor obraca się o 180 stopni, można ustawić wyświetlanie w dowolne miejsce.

PODŚWIETLANY WYŚWIETLACZ

Dwa poziomy podświetlenia

Podczas zasilania sieciowego podświetlenie świeci ciągle, natomiast przy zasilaniu bateryjnym, aby aktywować podświetlenie, należy kliknąć przycisk SNZ/LIGHT. Podświetlenie włączy się na 16 sekund, po czym ekran ponownie się wygasi

Aby zegar działa w trybie ciągłego podświetlenia, należy podłączyć go do źródła napięcia, dołączonym do zestawu przewodem USB.

- **Tryb nocny (domyślny 18:00-6:00)**