


INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU

rys. 1



rys. 2



Uwaga! Wygląd poszczególnych elementów może różnić się od tych przedstawionych na rysunkach, ale spełniają te same funkcje.

PIERWSZE OTWARCIE SEJFU

- Podczas pierwszego otwarcia użytkownik powinien otworzyć sejf za pomocą klucza awaryjnego:
- Włożyć pokrętkę zamknijącą otwór klucza awaryjnego, włożyć klucz do zamka i przewrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 - Dźwigną drzwi sejfu przewrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga! Klucz awaryjny przechowuj w bezpiecznym miejscu. Nie trzymaj klucza awaryjnego w sejfie.

INSTALACJA LUB WYMIANA BATERII

- Otwór drzwi sejfu i wkład 4 baterie LR6 AA 1,5V do komory baterii.
- Jednocześnie zapisać (zestawić i zaleźć) dźwięk po otwarciu baterii (zwłaszcza, że niekiedy jest ich wymiana na nową).

USTAWIENIE GŁÓWNEGO KODU UŻYTKOWNIKA

- Otwór drzwi sejfu, wprowadzić dwa razy „0” na klawiaturze numerycznej i nacisnąć przycisk resetujący kod zamka (patrz rys. 2).
- Po zapaleniu dźwięk wprowadzić nowy kod (3 do 8 cyfr) w ciągu 30 sekund i zatwierdzić wciskając „5” na klawiaturze numerycznej (zwłaszcza „5” lub „4” w zależności od wersji sejfu) dwa sygnały dźwiękowe potwierdzają zapamiętanie nowego kodu.

OTWIERANIE SEJFU ZA POMOCĄ ZAMKA ELEKTRONICZNEGO

- Wprowadzić kod na klawiaturze numerycznej i zatwierdzić klawiszem „4” lub „5” (w zależności od wersji) mogą być również klawisze „2” i „3” lub „1” i „7”. Wprowadzenie każdej cyfry kodu potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym i świetlnym.
- Po wprowadzeniu prawidłowego kodu zapalenie dźwięku i LED. Inny sygnał (zawieszanie) oznacza błąd drzwi sejfu. Otwieranie sejfów przekracza maksymalnie 30 sekund i ruchami wskazówek zegara.
- Prawidłowo wprowadzony kod odblokowuje drzwi sejfu na 5 sekund. W tym czasie drzwi nie zostaną otwarte, nie można jest ponownie zablokować.
- W błędnie wprowadzonym kodzie informacja mijająca dźwięk oraz sygnał świetlny. Wprowadzenie 3 razy pod rząd błędny kod blokuje klawiaturę zamka elektronicznego na 20 sekund. Kolejne 3 naciśnięcia po sobie błędny przycisk zamykania blokuje panel elektroniczny na 5 minut.

USTAWIENIE DODATKOWEGO KODU UŻYTKOWNIKA

- Otwór drzwi sejfu i nacisnąć przycisk resetujący kod zamka. (patrz rys. 2)
- Po zapaleniu dźwięk wprowadzić nowy kod (3 do 8 cyfr) w ciągu 30 sekund i zatwierdzić wciskając „5” na klawiaturze numerycznej (zwłaszcza „5” lub „4” w zależności od wersji sejfu) dwa sygnały dźwiękowe potwierdzają zapamiętanie nowego kodu.

Uwaga! Kod główny oraz kod dodatkowy mogą być używane niezależnie od siebie.