

Toner zamienny Ecotisk - CRG054HYN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **2300** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Żółty** | **Yellow**

Do drukarek:

Canon i-SENSYS **LBP621Cw** | Canon i-SENSYS **LBP623Cdw** | Canon i-SENSYS **MF641Cw** | Canon i-SENSYS **MF643Cdw** | Canon i-SENSYS **MF645Cx**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową