

Instrukcja obsługi wagi kuchennej KD7000.

Nigdy nie obciążaj wagi większym obciążeniem niż maksymalne dopuszczalne.

Chociaż KD-7000 został zaprojektowany tak, aby był niezwykle trwały przeciążenie spowoduje jego trwałe uszkodzenie.

Unikaj narażenia na ekstremalne ciepło lub zimno, waga działa lepiej, gdy jest używana w temperaturze pokojowej.

Trzymaj wagę w czystym środowisku - Kurz, brud, wilgoć, wibracje, bliskość innego sprzętu elektronicznego mogą mieć niekorzystny wpływ na niezawodność i dokładność wagi.

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy

Waga może być zasilana poprzez zasilacz sieciowy - wyjście to DC 5V 300mA. Należy używać wyłącznie odpowiedniego adaptera dla tej wagi — nieprawidłowy adapter może spowodować uszkodzenie wagi i możliwy pożar lub obrażenia.

Użycie nieprawidłowego adaptera spowoduje również unieważnienie gwarancji.

Baterie:

nieprawidłowe umieszczenie baterii jest główną przyczyną nieprawidłowego działania wagi.

Testujemy wszystkie zwroty wag od konsumentów i 1% z nich dotyczy problemów związanych z akumulatorami. Waga będzie działać słabo, jeśli będzie miała słabe baterie.

Używaj dobrej jakości baterii i często je wymieniaj (wyjmij baterie, jeśli planujesz przechowywać wagę dłużej niż 60 dni).

Montaż baterii:

a) Naciśnij i podnieś pokrywę baterii znajdującą się w dolnej części urządzenia.

b) Włóż 3szt baterii AA i upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (bieguny +/-)

c) Zamknij pokrywę baterii, aż usłyszysz kliknięcie.

Uwaga: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii, oznacza to ich niski poziom naładowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1.Naciśnij [on/off], aby włączyć wagę. Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się „0”.

2.Wybierz jednostkę masy za pomocą [MODE]. Naciśnij [MODE], aby wybrać jednostkę masy g, kg, oz, lb, lb:oz. Po wybraniu jednostki, zostanie ona wyświetlona obok wartości masy.

3.Rozpocznij ważenie. Sprawdź, czy odczyt wynosi „0”. Umieść przedmioty na platformie wagowej, aby je zważyć. Gdy odczyt się ustabilizuje, wyświetli się wskaźnik stabilności.

4.Tara może być wykorzystana do wyeliminowania wartości masy pustego pojemnika. Umieść pusty pojemnik na wadze i naciśnij przycisk [TARE]. Następnie umieść w nim ważone przedmioty.

5.Po zdjęciu całego ciężaru z szalki wytarowana wartość pojemnika zostanie wyświetlona jako liczba ujemna. Naciśnij ponownie przycisk [TARE], aby przywrócić wagę do zera.

Delikatnie połóż wszystkie ważne przedmioty na wierzchu tacki.

Unikaj potrząsania, upuszczania lub innego wstrząsania wagą. Wagi to przedmioty które posiadają delikatne czujniki, określające masę przedmiotu.

Unikaj ważenia przedmiotów w pojemnikach większych od szalki wagi. W przypadku kiedy te przedmioty będą tylko po jednej stronie pojemnika będą odkształcać mocowanie szalki oraz czujniki tensometryczne i z czasem je uszkodzą.

Jeśli upuścisz wagę, uderzysz nią, postawisz coś na nią zbyt gwałtownie lub kładziony ciężar przekroczy nośność wagi czujniki możesz uszkodzić czujniki tensometryczne lub mocowanie szalki.

Niezastosowanie się do tych instrukcji spowoduje utratę gwarancji.

KALIBROWANIE:

Aby przeprowadzić kalibrację, musisz mieć odważniki o dokładnej wadze 5 kg.

Waga musi być włączona. Naciśnij i przytrzymaj [MODE] i [on/off], zwolnij oba klawisze i poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się „CALE”.

1.Umieść na platformie obciążniki o masie 5 kg. Poczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij

przycisk [TARE]. Kalibracja jest zakończona, gdy na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PASS”. Można teraz usunąć odważniki.

2. Wyłącz wagę, a następnie włącz ją ponownie i sprawdź odczyty masy. Jeśli kalibracja nadal jest nieprawidłowa, powtórz kalibrację.

SZYBKOŚĆ REAKCJI NA WAGĘ I USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA

1. Naciśnij i przytrzymaj [HOLD] oraz [on/off], aby włączyć wagę na 3 sekundy, a następnie zwolnić. Naciśnij [MODE], aby przewinąć od „nb0” do „nb2” (nb0 jest najwolniejsze – nb2 jest najszybsze), naciśnij [TARE] w celu potwierdzenia.

Na wyświetlaczu pojawi się „OFF 0” (wyłączone) lub „OFF 1” (automatyczne wyłączenie po około 2 minutach) lub „OFF 2” (automatyczne wyłączenie po około 5 minutach). Wybierz czas automatycznego wyłączenia, naciskając [MODE], zatwierdź naciśnięciem [TARE]. Waga powróci do normalnego trybu ważenia.

CECHY

Po pierwszym włączeniu waga przeprowadzi szybką diagnostykę i wyświetli odliczanie. Wskazanie to pozostanie przez kilka sekund, a następnie zostanie zresetowane do zera.

Wskaźnik przeciążenia:

Gdy na wyświetlaczu pojawi się „———”, oznacza to przeciążenie. Natychmiast usuń nadmierne obciążenie. Pamiętaj: przeciążając wagę możesz trwale uszkodzić wagę i utracić gwarancję!

Ujemna wartość:

Każda wytarowana wartość będzie wyświetlana jako liczba ujemna po usunięciu całego ciężaru. Naciśnij [TARE], aby ponownie wyzerować wagę.

Automatyczne wyłączanie:

Aby oszczędzać energię baterii, dostępna jest funkcja automatycznego wyłączania.

Zatrzymanie:

Naciśnij [HOLD], aby zatrzymać aktualny odczyt wagi, naciśnij [HOLD] ponownie, aby anulować.

Podświetlenie tylne:

Z tyłu wagi, obok gniazdka sieciowego, znajduje się włącznik podświetlenia. Przesuń go, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.

Funkcja sygnału dźwiękowego:

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję sygnału dźwiękowego, przesuń drugi przełącznik z tyłu wagi.

Zdejmowana osłona ochronna LCD:

Podczas korzystania z KD-7000 należy upewnić się, że przezroczysta osłona ekranu LCD nie dotyka spodniej części tacy, ponieważ może to spowodować niedokładne odczyty. Aby zdjąć pokrywę, wystarczy podnieść ją do góry i przesunąć w prawo.