

- Не затягивайте крышку на кружке-непроливайке слишком сильно. • Запрещается хранить продукт в морозильной камере.

ОЧИЩЕНИЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Мыть перед каждым использованием. • После использования сразу же вымыть изделие в теплом мыльном растворе и тщательно прополоскать. • Запрещается использовать для очищения растворители или агрессивные химические вещества. Не допускайте контакта частей кружки с поверхностями, которые были очищены растворителями или агрессивными химическими веществами. • Можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке – пищевые красители могут поменять цвет компонентов. • Все кружки пригодны для стерилизации паром (в электрических или микроволновых стерилизаторах), кипячением или помещением в холодный раствор воды с таблеткой /жидким средством.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Не храните и не оставляйте изделие под прямыми солнечными лучами или вблизи от источника тепла. • Не ставьте в нагретую духовку.

PL

Instrukcja użytkowania

Przed użyciem Twistshake Cup, prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję. • Należy zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA TWOJEGO DZIECKA: OSTRZEŻENIE!

Sprawdź produkt przed każdym użyciem i wyrzucić w razie pierwszych oznak uszkodzenia lub osłabienia materiału. • Zawsze używać tego produktu pod nadzorem dorosłych. • Nigdy nie używać dzióbków ani słomek jako smoczka. Ciągłe i długotrwałe ssanie płynów powoduje próchnicę. • Przed karmieniem należy zawsze sprawdzić temperaturę pokarmu. • Nigdy nie pozwalać dziecku bawić się małymi elementami lub poruszać się podczas karmienia ze względu na ryzyko zadławienia się, upadku dziecka ani nie używać dalej, jeśli produkt został rozmontowany. • Wszystkie nieużywane części powinny być w miejscu niedostępnym dla dzieci. • Nie podgrzewać zawartości w kuchence mikrofalowej, ponieważ może to spowodować nierównomierne ogrzanie i istnieć możliwość poparzenia dziecka.

- Należy zawsze wymieszać podgrzewaną żywność, żeby zapewnić równomierne rozprowadzenie ciepła i sprawdzić temperaturę przed podaniem.

UWAGA

Przed pierwszym użyciem umieścić we wrzącej wodzie na 5 minut. Ma to zapewnić higienę. Czyścić przed każdym użyciem. • Nie sterylizować żadnej części w kuchence mikrofalowej bez użycia sterylizatora mikrofalowego. • Upewnij się, że kubek jest w pełni i prawidłowo zmontowany w sposób określony w niniejszej ulotce zanim dasz kubek dziecku. • Kubki niekapki powinny być używane do podawania rozcieńczonych napojów. Woda i mleko to najlepsze napoje dla dzieci. • Nie należy wykorzystywać do podawania napojów gazowanych, preparatów do karmienia niemowląt ani gorących płynów, gdyż mogą one zablokować zawór i spowodować jego pęknięcie lub wyciek. • Nie używać kubków niekapków do mieszania preparatów do żywienia niemowląt, gdyż może to spowodować zatkanie otworów w kubku niekapku i wyciek płynu. • Nie należy nigdy zbyt mocno zakręcać/wcisnąć pokrywkę kubków niekapków. • Nie należy umieszczać w komorach zamrażarki.

CZYSZCZENIE I STERYLIZACJA

Czyścić przed każdym użyciem. • Należy zawsze umyć produkt mydłami po użyciu. Umyć w ciepłej wodzie z mydłem i dobrze wypłukać. • Nie należy czyścić za pomocą rozpuszczalników lub agresywnych środków chemicznych ani pozwolić, by części kubka wchodziły w kontakt z powierzchniami, które były czyszczone rozpuszczalnikami lub agresywnymi środkami chemicznymi. • Można myć w zmywarce na górnej półce- barwniki spożywcze mogą spowodować odbarwienie elementów. • Wszystkie kubki nadają się do sterylizacji z użyciem pary wodnej (elektrycznie i w mikrofalii), przez gotowanie lub w zimnej wodzie z użyciem tabletki/roztworu płynnego.

PRZECZOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Nie należy przechowywać ani pozostawiać w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródła ciepła. • Nie należy umieszczać w nagrzanym piekarniku.