

POLSKI (Polish)

Instrukcja obsługi – BALDR B0552STH-V3

1. Wprowadzenie:

Dziękujemy za zakup higro-termometru BALDR B0552STH-V3. Urządzenie umożliwia precyzyjny pomiar temperatury, wilgotności oraz wyświetlanie aktualnego czasu.

2. Zawartość opakowania:

- Higro-termometr BALDR B0552STH-V3
- 1x bateria CR2032
- Instrukcja obsługi

3. Specyfikacje:

- Zakres temperatur: -9,9°C do +50°C
- Zakres wilgotności: 1% do 99%
- Zasilanie: 1x bateria CR2032

4. Uruchomienie:

- Włóż baterię CR2032 zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Ustaw jednostkę temperatury (Celsjusz/Fahrenheit) za pomocą przycisku „°C/°F”.
- Skonfiguruj czas, przytrzymując przycisk „SET”, a następnie ustaw godziny i minuty.

5. Funkcje:

- **Pomiar temperatury i wilgotności:** Wyświetlane są na ekranie w czasie rzeczywistym.
- **Wskaźnik komfortu:** Ikona informuje o optymalnych warunkach otoczenia.
- **Opcje montażu:** Możliwość postawienia na stole, zawieszenia na ścianie lub przymocowania magnesem.

6. Konserwacja:

- Czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką.
 - Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
-

ENGLISH (Angielski)

User Manual – BALDR B0552STH-V3

1. Introduction:

Thank you for purchasing the BALDR B0552STH-V3 hygrometer-thermometer. This device provides accurate measurements of temperature, humidity, and displays the current time.

2. Package Contents:

- BALDR B0552STH-V3 hygrometer-thermometer
- 1x CR2032 battery
- User manual

3. Specifications:

- Temperature range: -9.9°C to +50°C
- Humidity range: 1% to 99%
- Power supply: 1x CR2032 battery

4. Setup:

- Insert the CR2032 battery following the polarity markings (+/-).
- Set the temperature unit (Celsius/Fahrenheit) using the "°C/°F" button.
- Configure the time by holding the "SET" button, then set the hours and minutes.

5. Features:

- **Temperature and humidity measurement:** Displayed on the screen in real-time.

- **Comfort indicator:** Icon shows optimal environmental conditions.
 - **Mounting options:** Place on a table, hang on a wall, or attach using a magnet.
6. **Maintenance:**
- Clean the device with a soft, dry cloth.
 - Do not immerse the device in water.
-

DEUTSCH (Niemiecki)

Bedienungsanleitung – BALDR B0552STH-V3

1. **Einleitung:**

Vielen Dank für den Kauf des BALDR B0552STH-V3 Hygrometer-Thermometers. Dieses Gerät bietet präzise Messungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie eine Zeitanzeige.
 2. **Packungsinhalt:**
 - BALDR B0552STH-V3 Hygrometer-Thermometer
 - 1x CR2032 Batterie
 - Bedienungsanleitung
 3. **Spezifikationen:**
 - Temperaturbereich: -9,9°C bis +50°C
 - Luftfeuchtigkeitsbereich: 1% bis 99%
 - Stromversorgung: 1x CR2032 Batterie
 4. **Inbetriebnahme:**
 - Legen Sie die CR2032-Batterie entsprechend der Polaritätsmarkierungen (+/-) ein.
 - Stellen Sie die Temperatureinheit (Celsius/Fahrenheit) mit der Taste „°C/°F“ ein.
 - Konfigurieren Sie die Zeit, indem Sie die „SET“-Taste gedrückt halten und Stunden sowie Minuten einstellen.
 5. **Funktionen:**
 - **Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:** In Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt.
 - **Komfortanzeige:** Symbol zeigt optimale Umgebungsbedingungen an.
 - **Montageoptionen:** Auf einem Tisch platzieren, an die Wand hängen oder mit einem Magneten befestigen.
 6. **Wartung:**
 - Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
 - Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
-

FRANÇAIS (Francuski)

Mode d'emploi – BALDR B0552STH-V3

1. **Introduction :**

Merci d'avoir acheté le thermomètre-hygromètre BALDR B0552STH-V3. Cet appareil permet des mesures précises de la température, de l'humidité et affiche l'heure actuelle.
2. **Contenu de l'emballage :**
 - Thermomètre-hygromètre BALDR B0552STH-V3
 - 1x pile CR2032
 - Mode d'emploi
3. **Spécifications :**
 - Plage de température : -9,9°C à +50°C
 - Plage d'humidité : 1% à 99%
 - Alimentation : 1x pile CR2032

4. Configuration :

- Insérez la pile CR2032 en respectant les polarités (+/-).
- Réglez l'unité de température (Celsius/Fahrenheit) avec le bouton « °C/°F ».
- Configurez l'heure en maintenant le bouton « SET » enfoncé, puis réglez les heures et les minutes.

5. Fonctionnalités :

- **Mesure de température et d'humidité :** Affichée en temps réel sur l'écran.
- **Indicateur de confort :** Une icône montre les conditions optimales.
- **Options de montage :** À poser sur une table, suspendre au mur ou fixer avec un aimant.

6. Entretien :

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.
 - Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
-

ESPAÑOL (Hiszpański)

Manual de usuario – BALDR B0552STH-V3

1. Introducción:

Gracias por adquirir el termómetro-higrómetro BALDR B0552STH-V3. Este dispositivo proporciona mediciones precisas de temperatura, humedad y muestra la hora actual.

2. Contenido del paquete:

- Termómetro-higrómetro BALDR B0552STH-V3
- 1x pila CR2032
- Manual de usuario

3. Especificaciones:

- Rango de temperatura: -9,9°C a +50°C
- Rango de humedad: 1% a 99%
- Alimentación: 1x pila CR2032

4. Configuración:

- Inserte la pila CR2032 siguiendo las marcas de polaridad (+/-).
- Configure la unidad de temperatura (Celsius/Fahrenheit) utilizando el botón "°C/°F".
- Configure la hora manteniendo pulsado el botón "SET" y luego ajuste las horas y minutos.

5. Funciones:

- **Medición de temperatura y humedad:** Se muestra en pantalla en tiempo real.
- **Indicador de confort:** Un icono muestra las condiciones óptimas del entorno.
- **Opciones de montaje:** Colóquelo en una mesa, cuélguelo en la pared o fíjelo con un imán.

6. Mantenimiento:

- Limpie el dispositivo con un paño suave y seco.
 - No sumerja el dispositivo en agua.
-

ITALIANO (Włoski)

Manuale utente – BALDR B0552STH-V3

1. Introduzione:

Grazie per aver acquistato il termometro-igrometro BALDR B0552STH-V3. Questo dispositivo fornisce misurazioni precise di temperatura, umidità e visualizza l'ora corrente.

2. Contenuto della confezione:

- Termometro-igrometro BALDR B0552STH-V3
- 1x batteria CR2032
- Manuale utente

3. Specifiche:

- Intervallo di temperatura: -9,9°C a +50°C
- Intervallo di umidità: 1% a 99%
- Alimentazione: 1x batteria CR2032

4. Configurazione:

- Inserire la batteria CR2032 seguendo le indicazioni di polarità (+/-).
- Impostare l'unità di temperatura (Celsius/Fahrenheit) utilizzando il pulsante "°C/°F".
- Configurare l'ora tenendo premuto il pulsante "SET", quindi regolare le ore e i minuti.

5. Funzioni:

- **Misurazione di temperatura e umidità:** Visualizzate in tempo reale sullo schermo.
- **Indicatore di comfort:** Un'icona mostra le condizioni ambientali ottimali.
- **Opzioni di montaggio:** Posizionare su un tavolo, appendere al muro o fissare con un magnete.

6. Manutenzione:

- Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto.
 - Non immergere il dispositivo in acqua.
-

ČESKY (Czeski)

Návod k použití – BALDR B0552STH-V3

1. Úvod:

Děkujeme, že jste si zakoupili hygrometr-teploměr BALDR B0552STH-V3. Tento přístroj poskytuje přesná měření teploty, vlhkosti a zobrazuje aktuální čas.

2. Obsah balení:

- Hygrometr-teploměr BALDR B0552STH-V3
- 1x baterie CR2032
- Návod k použití

3. Specifikace:

- Rozsah teploty: -9,9°C až +50°C
- Rozsah vlhkosti: 1% až 99%
- Napájení: 1x baterie CR2032

4. Nastavení:

- Vložte baterii CR2032 podle označení polarity (+/-).
- Nastavte jednotku teploty (Celsia/Fahrenheita) pomocí tlačítka "°C/°F".
- Nastavte čas stisknutím a podržením tlačítka "SET", poté nastavte hodiny a minuty.

5. Funkce:

- **Měření teploty a vlhkosti:** Zobrazeno na obrazovce v reálném čase.
- **Indikátor pohodlí:** Ikona ukazuje optimální podmínky prostředí.
- **Možnosti montáže:** Postavte na stůl, zavěste na zeď nebo připevněte magnetem.

6. Údržba:

- Čistěte zařízení měkkým, suchým hadříkem.
 - Neponořujte zařízení do vody.
-

SLOVENSKY (Slowacki)

Návod na použitie – BALDR B0552STH-V3

1. Úvod:

Ďakujeme, že ste si zakúpili hygrometer-teplomer BALDR B0552STH-V3. Toto zariadenie poskytuje presné merania teploty, vlhkosti a zobrazuje aktuálny čas.

2. Obsah balenia:

- Hygrometer-teplomer BALDR B0552STH-V3
- 1x batéria CR2032
- Návod na použitie

3. Špecifikácie:

- Rozsah teploty: -9,9°C až +50°C
- Rozsah vlhkosti: 1% až 99%
- Napájanie: 1x batéria CR2032

4. Nastavenie:

- Vložte batériu CR2032 podľa označenia polaritu (+/-).
- Nastavte jednotku teploty (Celsia/Fahrenheita) pomocou tlačidla "°C/°F".
- Nastavte čas podržaním tlačidla "SET", potom nastavte hodiny a minúty.

5. Funkcie:

- **Meranie teploty a vlhkosti:** Zobrazené na obrazovke v reálnom čase.
- **Indikátor pohodlia:** Ikona zobrazuje optimálne podmienky prostredia.
- **Možnosti montáže:** Položiť na stôl, zavesiť na stenu alebo pripevniť magnetom.

6. Údržba:

- Čistite zariadenie mäkkou, suchou handričkou.
- Neprepúšťajte zariadenie do vody.

MAGYARUL (Węgierski)

Használati útmutató – BALDR B0552STH-V3

1. Bevezetés:

Köszönjük, hogy megvásárolta a BALDR B0552STH-V3 hőmérő-páratartalom mérőt. Ez a készülék pontos méréseket biztosít a hőmérséklet, páratartalom terén, és megjeleníti az aktuális időt.

2. Csomag tartalma:

- BALDR B0552STH-V3 hőmérő-páratartalom mérő
- 1x CR2032 elem
- Használati útmutató

3. Szpecifikációk:

- Hőmérséklet-tartomány: -9,9°C-tól +50°C-ig
- Páratartalom-tartomány: 1%-tól 99%-ig
- Áramellátás: 1x CR2032 elem

4. Üzembe helyezés:

- Helyezze be a CR2032 elemet a polaritásjelölések (+/-) szerint.
- Állítsa be a hőmérsékleti mértékegységet (Celsius/Fahrenheit) a "°C/°F" gombbal.
- Az idő beállításához tartsa lenyomva a "SET" gombot, majd állítsa be az órát és a percet.

5. Funkciók:

- **Hőmérséklet- és páratartalom mérés:** Valós időben megjelenik a kijelzőn.
- **Komfortjelző:** Az ikon az optimális környezeti feltételeket mutatja.
- **Rögzítési lehetőségek:** Helyezze asztalra, akassza falra vagy rögzítse mágnessel.

6. Karbantartás:

- Tisztítsa a készüléket puha, száraz ruhával.
- Ne merítse vízbe a készüléket.