



BENETECH.EU
Model: GM816A

Cyfrowy anemometr (wiatromierz)

Instrukcja obsługi



Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu

Wersja: GM816A-PL-01

A. Funkcje

1. Pomiar prędkości i temperatury powietrza
2. Maks./Średni/Bieżący pomiar prędkości powietrza;
3. / wybór jednostek pomiaru temperatury;
4. Do wyboru pięć jednostek pomiaru:
M/s, Km/h, ft/min (stopy/min), Knots (węzły), mph
5. Skala Beauforta;
6. Podświetlany wyświetlacz;
7. Ręczny lub automatyczny wyłącznik;
8. Wskaźnik czynnika chłodzącego wiatru,
9. Wskaźnik stanu baterii.

B. Wyświetlacz LCD



C. Użytkowanie

1. Włączanie: Naciśnij przycisk „MODE” na 2 sek. aby uruchomić urządzenie. Wyświetlacz wskaże prędkość powietrza, temperaturę i ikonę poziomu baterii. Ekran LCD jest podświetlany na 12 sekund..
2. Ustawianie jednostek pomiaru prędk. i temp. powietrza: Naciśnij i trzymaj „MODE” przez 3 sek. aż „m/s” zacznie mrugać. Naciśnij „SET” aby wybrać docelową jednostkę pomiaru prędkości powietrza. Aby zatwierdzić naciśnij „MODE”. Aby ustawić tryb MAX/AVG/CU, naciśnij guzik „SET” ponownie do momentu aż podświetli się dana funkcja CU/MAX/AVG, aby zatwierdzić naciśnij „MODE”.
 - 1). Ustawienia zostaną zachowane po wyłączeniu urządzenia. Aby przywrócić ustawienia fabryczne wyciągnij baterie.
 - 2). Jednostki pomiaru prędkości powietrza:
m/s, Km/hr(km/h), ft/min(stopy/h), Knots (węzły), mph
 - 3). Tryby pomiaru: CU: bieżący prędkość
MAX: maksymalna prędkość AVG: średnia prędkość

3. Ustawianie jednostek pomiaru temperatury
Przełącznik jednostek (/) znajduje się na tylniej pokrywie, najlepiej użyj małej pinezki, aby wcisnąć guzik i zmienić jednostkę.
4. Podświetlanie ekranu LCD: jest aktywowane na 12 sek. poprzez naciśnięcie któregośkolwiek z przycisków.
5. Pomiary: kiedy wirnik zaczyna się kręcić wyświetlacz LCD natychmiastowo pokaże prędkość, temperaturę siłę w skali Beauforta. Jeśli temp. będzie poniżej 0 „WIND CHILL” zostanie wyświetlone na ekranie.
6. Wyłączanie: Naciśnij przyciski „MODE” + „SET” równocześnie, aby wyłączyć urządzenie.
7. Automatyczne wyłączanie: Urządzenie wyłączy się samoczynnie nieużytkowane przez 14 minut.
8. Wymiana baterii: Jeśli na ekranie pojawi się „ ” symbol rozładowanej baterii, należy ją wymienić.

D. Specyfikacja

A. Prędkość powietrza				
Jednostka	Zakres	Rozdzielczość	Próg	Dokładność
M/s	0-30	0.1	0.1	± 5%
Ft/min	0-5860	19	39	
Węzły	0-55	0.2	0.1	
Km/hr	0-90	0.3	0.3	
Mph	0-65	0.2	0.2	
B. Temperatura				
Jednostka	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność	
°C	-10°C~+45°C	0.2	± 2°C	
°F	14°F~113°F	0.36	± 3.6°F	
Bateria	6F22 9V (dołączona)			
Termometr	Termometr NTC			
Temperatura pracy	-10°C~+45°C (14°F~113°F)			
Wilgotność pracy	Poniżej 90%RH			
Temp. przechowywania	-40°C~+60°C (-40°F~140°F)			
Zużycie energii	około 3mA			
Waga	58,9g (włącznie z baterią)			
Wymiary	160x52,5x35,5mm			

