



Poduszka rozgrzewająca

Poduszka rozgrzewająca z żelem morskim i aromatem lawendy dla relaksu, dobrego samopoczucia

- Długotrwałe, nieprzerwane ciepło
- Czysto naturalny olejek lawendowy
- Elastyczny i przytulny
- Ergonomiczny kształt idealnie dopasowany do małego brzuszka dziecka
- Powierzchnia przyjemnie miękka w dotyku, odporna na ślinę i pot

Sposób użycia: Nie nadaje się do podgrzewania w piekarniku, pod grillem lub w gorącej kąpieli wodnej.

- Podgrzać w kuchence mikrofalowej moc około 600 W, zajmie to 30 sekund. Jeśli kuchenka mikrofalowa ma inny poziom mocy (watów) należy zmodyfikować czas podgrzewania (300 watów to około 60 sekund: 800 W to około 20 sekund)

- Nawet jeśli mikrofalówki mają taką samą moc znamionową, rzeczywista moc wyjściowa mikrofalówek różnych producentów może się różnić:

Jeśli nie znasz mocy swojej mikrofalówki lub jeśli jest ona inna niż podana powyżej, zalecamy podgrzewanie podkładki przy najniższej mocy przez 60 sekund.

- Ważne jest, aby przestrzegać czasu nagrzewania określonego dla danej mocy. Należy również przestrzegać instrukcji producenta kuchenki mikrofalowej.

- Po podgrzaniu wyjmij podkładkę i dokładnie ugniataj, aby upewnić się, że ciepło zostało równomiernie rozprowadzone.

- Nie pozostawiaj podkładki grzewczej bez nadzoru w kuchence mikrofalowej podczas jej podgrzewania. Jeśli poduszka się napompuje, należy natychmiast przerwać jej podgrzewanie. Następnym razem upewnij się, że wybrałeś niższe ustawienie mocy lub krótszy czas nagrzewania.

- Przed użyciem podkładki należy sprawdzić jej temperaturę, ostrożnie umieszczając ją na wewnętrznej stronie przedramienia.

- Jeśli jest zbyt gorąca, przed użyciem pozwól jej nieco ostygnąć.

- Przegrzanie może spowodować uszkodzenie poduszki i oparzenia skóry.

- Uszkodzonej nie używaj dłużej i wyrzuć razem z odpadami domowymi.

- Podkładka nie jest jeszcze wystarczająco ciepła? Powtórz proces.

Podgrzewaj ją przy odpowiednim ustawieniu mocy w odstępach 15-sekundowych, aż osiągnie wymaganą temperaturę.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji: Lekkie zabrudzenia można usunąć z poduszki grzewczej, umieszczając ją pod ciepłą bieżącą wodą lub przecierając wilgotną szmatką.

Nie używać ściernych środków czyszczących ani detergentów. Nie nadaje się do czyszczenia w zmywarkach, sterylizatorach mikrofalowych, pralkach lub we wrzącej wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie materiału. Poduszkę grzewczą należy utrzymywać suchą i czystą. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Okres trwałości poduszki termicznej wynosi co najmniej trzy lata.

Przechowywanie w torebce foliowej przedłuża trwałość!

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i dziecku, należy pamiętać o następujących kwestiach!

- Poduszka termiczna nie jest zabawką i powinna być używana wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że nie ma śladów uszkodzeń poduszki.
- Należy ją wymienić natychmiast po wykryciu jakichkolwiek uszkodzeń.
- Należy pamiętać, że dzieci są bardziej wrażliwe na ciepło niż dorośli.
- Temperatura poduszki grzewczej nie powinna przekraczać 42 °C, wyższa może

spowodować oparzenia lub podrażnieniom skóry.

- Zawartość poduszki jest całkowicie nieszkodliwa. Jeśli wilgoć wejdzie w kontakt ze skórą lub oczami, wystarczy przemyć ten obszar dużą ilością wody.