

INSTRUKCJA BUDZIK MIRROR LED

1. Wprowadzenie funkcji

- 4 diody LED wyświetlające czas
- Przełączanie 12/24 godziny
- Funkcja budzika / uśpienia
- Wyświetlanie temperatury: °C / °F
- Zakres pomiaru temperatury: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F).
Jeśli temperatura jest niższa niż -10°C, wyświetli się LO.
Jeśli temperatura jest wyższa niż 50°C, wyświetli się HI.
- 5 przycisków funkcyjnych (MODE/M, SET/S, SNZ/LIGHT, UP/+, DOWN/-)
- Tryb oszczędzania energii: gdy działa na bateriach, może wejść w tryb oszczędzania energii
- Wyświetlanie cykliczne: może wyświetlać czas, datę, rok, temperaturę – przyciskiem przełączania kolejno
- Zasilanie: 3 baterie AAA (nie dołączone) / 1 kabel USB (w zestawie)

2. Podstawowa obsługa

- Po zainstalowaniu baterii lub podłączeniu kabla USB zapalają się diody LED
- Przy pracy na baterii naciśnij **SNZ/LIGHT**, podświetlenie działa przez 10 sekund
- Podświetlenie działa zawsze przy zasilaniu z kabla USB

3. Obsługa funkcjonalna

(1) Ustawianie daty / godziny

1. W trybie godziny przytrzymaj przycisk **SET/S**, aby wejść w tryb ustawiania godziny i daty. Kolejność ustawiania: rok → miesiąc → dzień → godzina → minuta.
2. Podczas ustawiania ustawiany element będzie migał.
3. Po ustawieniu naciśnij **SET/S**, aby przejść do następnego elementu.
4. Naciśnij **UP/+** raz, aby zwiększyć wartość o 1; naciśnij **DOWN/-** raz, aby zmniejszyć wartość o 1.
5. Zakres ustawiania: rok 2023–2099, miesiąc 1–12, dzień 1–31.
6. W trybie 12-godzinny popołudniu pojawi się oznaczenie PM, rano AM nie będzie wyświetlane.
7. Jeśli w ciągu 10 sekund nie wykonasz żadnej operacji lub po zakończeniu ustawiania naciśniesz **SET/S**, ustawienia zostaną zatwierdzone i zegar wróci do trybu czasu.

(2) Ustawianie budzika

- Istnieją dwa zestawy budzików.
1. W trybie godziny naciśnij **MODE/M** raz – ekran przestaje się zmieniać, następnie naciśnij **SET/S** na kilka sekund, aby wejść w ustawienia budzika. Kolejność ustawiania: godzina → minuta.
 2. Podczas ustawiania ustawiany element będzie migał.
 3. Naciśnij **UP/+** raz, aby zwiększyć wartość o 1; naciśnij **DOWN/-** raz, aby zmniejszyć wartość o 1.
 4. W trybie godziny naciśnij **MODE/M** raz – ekran przestaje się zmieniać, następnie naciśnij **UP/+**, aby ustawić budzik 1 / 2.
 5. W trybie ustawiania budzika:
 - W trybie ustawiania budzika naciśnij **MODE/M** raz, ekran przestaje się zmieniać, naciśnij **SET** raz, a następnie naciśnij **UP/+**, aby włączyć/wyłączyć budzik 1.
 - W trybie ustawiania budzika naciśnij **MODE/M** raz – krótkie naciśnięcie = przełączenie na budzik 2.
 - Krótkie naciśnięcie **SET/S** raz, a następnie naciśnij **UP/+**, aby włączyć/wyłączyć budzik 2.

(3) Gdy dzwoni budzik

1. Budzik wydaje sygnał „BiBi”, który trwa 1 minutę.
 - Pierwsze 10 s: dźwięk Bi Bi
 - Drugie 10 s: dźwięk Bi Bi
 - Trzecie 10 s: dźwięk Bi Bi
 - Następnie ciągły dźwięk BiBi
2. Naciśnij **SNZ/LIGHT**, aby zatrzymać budzik i uruchomić funkcję drzemki.
 - Zawsze: czas drzemki to 5 minut, co 5 minut budzik zadzwoni ponownie. Maksymalnie 10 razy.
 - Naciśnij dowolny inny przycisk, aby anulować funkcję drzemki.
 - W trybie „chciwej drzemki” (greedy sleep) budzik dzwoni przez 1 minutę i automatycznie włącza kolejną drzemkę.

(4) Wyświetlanie cykliczne

1. W trybie godziny naciśnij **SET/S** raz, wybierz 01 / 02 przyciskami **UP** i potwierdź ustawienie przyciskiem **SET/S**.
 - 01 = tryb godziny
 - 02 = tryb wyświetlania cyklicznego (czas → miesiąc/dzień → rok → temperatura °C)

(5) Tryb oszczędzania energii

1. Gdy zegar działa na baterii, tryb oszczędzania energii włącza się automatycznie.
 - Po 10 sekundach wyświetlacz LED gaśnie, aby oszczędzać energię.
 - Wyświetlacz LED można włączyć dowolnym przyciskiem.
 - Wyświetlacz LED może się także włączać przez funkcję sterowania głosem (ale nie przy zasilaniu z USB).
2. Podczas pracy na USB tryb oszczędzania energii można włączać/wyłączać przyciskiem **SNZ/LIGHT**.
 - Dwa sygnały dźwiękowe = tryb oszczędzania włączony
 - Trzy sygnały dźwiękowe = tryb oszczędzania wyłączony

(6) Inne

- W trybie godziny naciśnij **UP** na krótko – pojawi się miesiąc/dzień → rok → temperatura (°C).
- Podczas wyświetlania temperatury naciśnij **DOWN/-**, aby wybrać jednostkę °C / °F.