

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU DO PRÓŻNIOWEGO NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA QS14030



OPIS

Urządzenie do dokonania szybkiego napełnienia chłodziwa poprzez wywierane podciśnienie, po wcześniejszym opróżnieniu chłodnicy. Idealne narzędzie niezbędne w każdym warsztacie do szybkiego i czystego serwisu układu chłodzenia.

SPECYFIKACJA

Zawartość zestawu:

- urządzenie do próżniowego napełnienia układu chłodzenia
- uniwersalny adapter gumowy
- przezroczysty wężyk
- kaseta plastikowa

Elementy urządzenia:

1. Uniwersalny adapter gumowy
2. Szybkozłącze wężyka
3. Szybkozłącze węża głównego
4. Zawór płynu chłodniczego
5. Zawór powietrza
6. Przełącznik dopływu powietrza
7. Wtyk podłączenia powietrza
8. Wtyk wężyka
9. Końcówka wężyka
10. Manometr
11. Łańcuch (wieszak)



OBŚŁUGA

NAPEŁNIANIE SYSTEMU CHŁODZENIA:

1. Poluzować powoli korek chłodnicy pojazdu, aby usunąć nadciśnienie, a następnie odkręcić korek całkowicie. NIGDY NIE OTWIERAĆ UKŁADU W MOMENCIE GDY PŁYN CHŁODNICZY JEST GORĄCY, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
2. Spuścić płyn chłodzący z układu chłodzenia.
3. Zawiesić urządzenie w wygodnym miejscu pod maską za pomocą wieszaka (Nr 11).
4. Zamontować uniwersalny adapter gumowy (Nr 1) w otworze układu chłodzenia. Podłączyć wąż (na stałe zamocowany do urządzenia) do gumowego adaptera (Nr 1) przy pomocy szybkozłącza (Nr 3).
5. Podłączyć wtyk przezroczystego wężyka płynu chłodzącego (Nr 8) do szybkozłącza (Nr 2), a drugi jego koniec (Nr 9) zanurzyć w cieczy chłodzącej.
6. Upewnić się, że zawory (Nr 4 i 5) i przełącznik (Nr 6) znajdują się w położeniu zamkniętym.
7. Podłączyć wąż ciśnienia powietrza do wtyku Nr 7.
8. Ustawić przełącznik Nr 6 w pozycji ON.
9. Ustawić zawór Nr 5 w pozycji otwartej do momentu osiągnięcia wymaganego ciśnienia.
10. Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia zamknąć kolejno zawór Nr 5 oraz przełącznik Nr 6.
11. Ustawić zawór Nr 4 w pozycji otwartej, aby umożliwić uzupełnianie chłodziwa w układzie chłodzenia.
12. Napełnianie jest zakończone, gdy wskaźnik manometru (Nr 10) wskaże 0.

GWARANCJA

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. „TECHSAM” Woch Sp.J.

ul. Nałęczowska 75

20-701 Lublin

tel./fax 081 443-08-12, 444-63-73

e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego