

Zestaw zamienny Ecotisk - TN3480N + DR3400N

Producent: **Ecotisk**

Kolor: **Czarny**

Do drukarek:

Brother **DCP-L5500DN** | Brother **DCP-L6600DW** | Brother **HL-L5000D** | Brother **HL-L5100DN** | Brother **HL-L5200DW** | Brother **HL-L6250DN** | Brother **HL-L6300DW** | Brother **HL-L6400DW** | Brother **MFC-L5700DN** | Brother **MFC-L5750DW** | Brother **MFC-L6800DW** | Brother **MFC-L6900DW**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową

Uniwersalna instrukcja wymiany bębna

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany może się różnić)

1. Wyjmij stary bęben z drukarki
2. Wyjmij nowy bęben z opakowania
3. Usuń elementy ochronne
4. Włóż nowy bęben do drukarki
5. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową