



INSTRUKCJA

Naczynia porcelanowe

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i czyszczenia

1. Przed pierwszym użyciu produkt należy umyć wilgotną szmatką z łagodnym detergentem.
2. Nie narażać naczyń na nagłe zmiany temperatur. Nigdy nie wkładaj gorących naczyń bezpośrednio do zimnej wody, grozi to pęknięciem naczynia.
3. Nie należy czyścić produktu ostrymi gąbkami, szczotkami metalowymi lub agresywnymi środkami czyszczącymi, które mogą uszkodzić powierzchnię.
4. Po umyciu, należy dokładnie osuszyć naczynie za pomocą miękkiej ściereczki lub papierowego ręcznika.
5. Produkt nadaje się do mycia w zmywarce. UWAGA: Produkt zawierające bambusowe/akacjowe elementy należy myć TYLKO ręcznie.
6. Wybieraj programy o **niższej temperaturze** (do 50°C-60°C) i unikaj intensywnych cykli, które mogą narażać talerze na szok termiczny.
7. Unikaj mycia w zmywarkach z agresywnymi środkami czyszczącymi, które mogą uszkodzić ich powierzchnię. Zalecamy używanie ekologicznych żeli.
8. Produkt można używać w mikrofali. Wyjątkiem są produkty ze złotymi elementami. Uwaga: nie podgrzewamy zimnego naczynia. Produkt musi być w temperaturze pokojowej.
9. Dzieci nie powinny użytkować naczyń bez nadzoru osoby dorosłej.
10. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
11. Gorące naczynia odstawiaj na powierzchnie odporne na ciepło.
12. W przypadku wazy zawsze chwytaj za dwa uchwyty.
13. Do przenoszenia ciepłego lub gorącego naczynia zawsze używaj łapek materiałowych lub silikonowych.
14. Produkt należy ustawiać na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
15. Pęknięcia lub odpryski na krawędziach naczyń mogą prowadzić do skaleczeń.
16. Naczynia z odpryskami, pęknięciami nie powinny być używane. Nawet drobne uszkodzenia mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
17. Porcelana jest wrażliwa na uderzenia, dlatego przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia.
18. Naczynia porcelanowe mogą się nagrzewać i stanowić zagrożenie poparzeniem, szczególnie dla dzieci. Warto zachować ostrożność, szczególnie po podgrzaniu, i unikać kontaktu z gorącą powierzchnią.
19. Zaleca się ostrożność przy użytkowaniu naczyń przez dzieci lub osoby z ograniczoną sprawnością manualną, aby zapobiec wypadkom związanym z ich upuszczeniem.
20. Produkt nie jest zabawką.





Stosowanie się do powyższych wskazówek znacząco redukuje ryzyko urazów, uszkodzeń urządzeń oraz strat materialnych. Ignorowanie tych zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo bliskich, przestrzegając odpowiednich zasad ostrożności.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie przerwij korzystanie z produktu. Jeśli doszło do obrażeń ciała, natychmiast skontaktuj się z placówką medyczną. Zgłoś problem producentowi lub sprzedawcy. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy TADAR pod numerem telefonu: 61 8952300 lub wyślij e-mail na adres: tadar@tadar.pl. Możesz także poinformować sprzedawcę. Podaj numer partii lub numer seryjny produktu oraz szczegółowy opis problemu.

