

Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją, aby cieszyć się długotrwałym i bezproblemowym użytkowaniem nożyc do drobiu Shiori.. Zachowanie instrukcji w bezpiecznym miejscu ułatwi przyszłe korzystanie z produktu.

### UŻYTKOWANIE

- **Zastosowanie:** Nożyce zostały zaprojektowane z myślą o łatwym cięciu mięsa drobiowego. Konstrukcja nożyc pozwala na łatwe cięcie nawet twardych elementów, takich jak chrząstki czy cienkie kości.
- **Blokada zabezpieczająca:** Nożyce zostały wyposażone w mechanizm blokady, który zapobiega ich przypadkowemu otwarciu. Aby zablokować nożyce, zamknij ostrza i przesun blokadę do pozycji zamkniętej. Przed rozpoczęciem pracy odblokuj mechanizm, przesuwając go do pozycji otwartej.
- **Ergonomia:** Zawsze trzymaj nożyce za uchwyty, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z ostrzem. Wygodnie wyprofilowane uchwyty zapewniają pewny i komfortowy chwyt, minimalizując ryzyko poślizgu oraz zmniejszając zmęczenie dłoni podczas pracy.

### PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- **Czyszczenie:** Po każdym użyciu zaleca się umycie nożyc ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Dokładnie osusz narzędzie czystą szmatką, aby zapobiec powstawaniu plam lub korozji. Unikaj mycia w zmywarce, ponieważ wysokie temperatury oraz detergenty mogą uszkodzić ostrze i mechanizm.
- **Konserwacja:** Regularnie sprawdzaj stan blokady, aby upewnić się, że działa prawidłowo. W przypadku oporu, delikatnie nasmaruj mechanizm niewielką ilością oleju spożywczego.
- **Pielęgnacja ostrza:** Jeśli ostrza stracą swoją ostrość, zaleca się ich naostrzenie w profesjonalnym serwisie lub przy użyciu ostrzałki przeznaczonej do narzędzi kuchennych.
- **Przechowywanie:** Przechowuj nożyce w suchym i bezpiecznym miejscu, najlepiej z włączoną blokadą, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu. Unikaj przechowywania ich luzem w szufladzie, aby nie uszkodzić ostrzy ani innych przedmiotów.

### BEZPIECZEŃSTWO

- Używaj nożyc wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Podczas użytkowania trzymaj nożyce za uchwyty, zachowując ostrożność w okolicach ostrzy, aby zapobiec skaleczeniom.
- Trzymaj nożyce poza zasięgiem dzieci.
- Zawsze upewnij się, że blokada jest aktywna podczas przechowywania nożyc.

### GWARANCJA

Produkt objęty jest gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres 24 miesięcy od daty zakupu lub dostawy.

Dziękujemy za wybranie produktów Shiori. Misją naszej firmy jest stuprocentowa satysfakcja klientów i zapewnienie im najwyższej jakości produktów i obsługi. Państwa opinia i zadowolenie są dla nas bardzo istotne. Jeśli spodobały się Państwu nasze usługi i nasze produkty, prosimy o wstawienie pozytywnych komentarzy. W przypadku jakichkolwiek problemów z naszymi produktami prosimy o poinformowanie nas o nich mailowo na adres [info@shiori.pl](mailto:info@shiori.pl). Dołożymy wszelkich starań aby natychmiast się nimi zająć i móc zaoferować Państwu satysfakcjonujące rozwiązanie.