

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TABLICA MANIPULACYJNA EDUKACYJNA SKŁADANA SAMOCHÓD

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 18 miesięcy +
- Tworzywo: ABS, PS
- Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie)
- Wymiary złożonej: 30 x 24 x 9 cm
- Wymiary rozłożonej: 48 x 24 x 9 cm

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż trzy baterie AA zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

OBSŁUGA

Część 1:

1. Naciśnij przycisk, aby usłyszeć dźwięk.
2. Kierownica obraca się.
3. Ramka ze zdjęciami edukacyjnymi.
4. Naciśnij okienko.
5. Otwórz klapkę, aby poznać znaki drogowe.
6. Naciśnij klakson, aby włączyć światła.
7. Dopasuj wzór, aby odblokować kluczyk.
8. Przesuń kółko, aby zobaczyć różnicę między dniem a nocą.
9. Obróć zegar ręką, aby się pobawić.
10. Otwieraj okienko.



Część 2:

1. Przewróć stronę, aby dowiedzieć się o samochodach.
2. Obwód – gdy jest prawidłowo podłączony, zapali się lampka.
3. Wyciągnij chusteczkę.
4. Telefon w formie bajkowej zabawki.
5. Obwód – gdy jest prawidłowo podłączony, zapali się lampka w lodówce.
6. Obracający się wałek z różnymi smakołykami.



Część 3:

1. Załóż okulary.
2. Rozepnij pasek.
3. Zawiąż buty.
4. Otwórz pokrywkę.
5. Wyciśnij pastę do zębów.
6. Spójrz w lustro.
7. Przekręć pokrętkę w wannie.
8. Obróć kwiatek.
9. Obróć zęby.
10. Umyj zęby szczoteczką.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2878 TABLICA MANIPULACYJNA EDUKACYJNA SKŁADANA SAMOCHÓD

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach