

Instrukcja obsługi wkładu do filtra szklanego (70 l/min)

1. Opis produktu:

Wkład do filtra wstępnego PIUSI Water Captor o przepustowości 70 l/min, montowany w przezroczystej obudowie. Stosowany w instalacjach do dystrybucji oleju napędowego i biodiesla. Zatrzymuje cząsteczki wody wypływające ze zbiornika podczas przepompowywania.

2. Specyfikacja:

- Przepustowość: do 70 l/min
- Separacja wody: TAK
- Współczynnik dokładności filtracji β : 200
- Stopień filtracji: 30 μ m
- Wymiary [mm]: 155/75
- Wejście: 1"

3. Instrukcja użytkowania:

- Zamontuj wkład w przezroczystej obudowie kompatybilnej z filtrem Water Captor.
- Upewnij się, że wkład jest odpowiednio osadzony i szczelny.
- Monitoruj przepustowość i wymieniaj wkład w przypadku spadku efektywności.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Sprawdzaj stan wkładu co najmniej raz na miesiąc.
- Wymieniaj wkład, gdy zauważysz spadek przepustowości lub nasycenie wodą.

5. Rozwiązywanie problemów:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zmniejszona przepustowość	Zatkany wkład	Wymień wkład na nowy.
Wycieki	Nieszczelne połączenie	Sprawdź montaż wkładu i uszczelki.