

Podłączenie:

Do złączy + i – po lewej stronie obudowy należy podłączyć zasilacz zgodnie z polaryzacją.

Listwy LED podłączamy do złączy + i – kolejno przy pinach od LED1 do LED28

1. Ustawianie liczby kroków

Ten kontroler obsługuje **28 kroków**.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**Number**” (**Numer**), aby ustawić liczbę kroków.
- Krótkie naciśnięcie przycisku „**Number**”, aby wybrać żądany krok.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**Number**”, aby zapisać ustawienie.

Każdy krok zostanie oznaczony **niebieską** lampką sygnalizacyjną.

Jeśli ustawione są tylko 8 kroków, zapalą się 8 **niebieskich** lampek.

2. Prędkość

Do wyboru jest **10 prędkości**, oznaczonych **czerwoną** lampką sygnalizacyjną.

- Krótkie naciśnięcie przycisku „**Speed**” (**Prędkość**) służy do ustawienia prędkości.
-

Tabela prędkości:

Prędkość	Czas	Sygnalizacja
Speed 1	150 ms	1 czerwona lampka się świeci
Speed 2	250 ms	2 czerwone lampki się świecą
Speed 3	350 ms	3 czerwone lampki się świecą
Speed 4	450 ms	4 czerwone lampki się świecą
Speed 5	550 ms	5 czerwonych lampek się świeci
Speed 6	650 ms	6 czerwonych lampek się świeci
Speed 7	750 ms	7 czerwonych lampek się świeci
Speed 8	850 ms	8 czerwonych lampek się świeci
Speed 9	1000 ms	9 czerwonych lampek się świeci
Speed 10	1200 ms	10 czerwonych lampek się świeci

3. Jasność

Regulacja jasności następuje poprzez naciśnięcie przycisku **Brightness**