

PL

Instrukcja obsługi – Organizer Cyberpunk □

1. Ustaw produkt na stabilnej powierzchni. □
2. Umieść w uchwycie długopisy, USB, drobne akcesoria. ⇄□
3. Unikaj kontaktu z wodą. □□
4. Nie używać jako elementu mechanicznego. ⚙□
5. Czyścić miękką ściereczką. □

Produkt nie jest zabawką. □□

CZ

Návod k použití – Cyberpunk organizér □

1. Položte na stabilní povrch. □
2. Vložte pera, USB nebo malé předměty. ⇄□
3. Chraňte před vodou. □□
4. Nepoužívejte mechanicky. ⚙□
5. Čistěte měkkým hadříkem. □

Není hračka. □□

SK

Návod – Cyberpunk organizér □

1. Položte na stabilný povrch. □
2. Uložte perá, USB a malé predmety. ⇄□
3. Chráňte pred vodou. □□
4. Nepoužívajte mechanicky. ⚙□
5. Čistite handričkou. □

Nie je hračka. □□

HU

Használati útmutató – Cyberpunk szervező □

1. Helyezze stabil felületre. □
2. Tároljon benne tollat, USB-t stb. ⇄□
3. Kerülje a vizet. □□
4. Ne használja mechanikus elemként. ⚙□
5. Puha ronggyal tisztítsa. □

Nem játék. □□