

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Moduł wzmacniacza BT

Urządzenie posiada **certyfikat CE**. Zabrania się wprowadzania **jakichkolwiek zmian** w urządzeniu. **Unieważni to certyfikat CE i gwarancję!**

UWAGA: Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy je używać w pomieszczeniach o temperaturze **od 5°C (41°F) do 35°C (95°F)**.

Urządzenia elektryczne **nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi**. Należy oddać je do **punktu recyklingu**. Zapytaj lokalne władze lub sprzedawcę o sposób postępowania. Podane specyfikacje są typowe, **wartości mogą się nieznacznie różnić pomiędzy egzemplarzami**. Specyfikacja może ulec zmianie **bez wcześniejszego powiadomienia**.

Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy urządzenia! To spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno także wprowadzać zmian w urządzeniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z **nieprawidłowego użytkowania** bądź **nieprzestrzegania zaleceń bezpieczeństwa**.

INSTRUKCJA ROZPAKOWANIA

UWAGA: Po otrzymaniu produktu **natychmiast rozpakuj karton** i sprawdź, czy wszystkie części są obecne i nieuszkodzone. Jeśli cokolwiek jest uszkodzone, skontaktuj się **niezwłocznie z przewoźnikiem** i zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe. Produkt należy zwrócić w **oryginalnym opakowaniu**, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.

Jeśli urządzenie było narażone na duże wahania temperatury (np. w transporcie), **nie włączaj go od razu**. Pozostaw wyłączone do momentu, **aż osiągnie temperaturę pokojową**.

ZASILANIE

Etykieta z tyłu urządzenia wskazuje **typ zasilacza, który należy podłączyć**. Upewnij się, że **napięcie sieciowe odpowiada wymaganiom**. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu. Należy używać **wyłącznie dołączonego zasilacza** lub zasilacza regulowanego o odpowiednich parametrach. ⚠ Zawsze podłączaj urządzenie do **gniazdka z uziemieniem (z bolcem)**.

INSTALACJA

Podłącz głośniki do wyjść modułu wzmacniacza BT. **Lewy głośnik** należy podłączyć do **dwóch lewych gniazd wyjściowych**, **prawy głośnik** do **dwóch prawych**.

Używaj tylko dołączonego zasilacza, podłączając go do **gniazdka sieciowego** i gniazda w module.

Włącz **funkcję BT** w urządzeniu (smartfon, tablet itp.) zawierającym muzykę, którą chcesz odtworzyć. Wyszukaj połączenia BT i wybierz „**smart audio**”. Jeśli pojawi się prośba o hasło, wpisz **1234**.

FUNKCJE

- Zasilanie: **100–240 V AC → 15 V DC** (zasilacz w komplecie).
 - Obsługuje **jedną parę głośników stereo 8 Ω**.
 - Zasięg transmisji: **do 10 metrów**.
-

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: **2×15 W (RMS)**
- Impedancja wyjściowa: **8 Ω**
- Napięcie zasilania: **100–240 V AC → 15 V DC** (zasilacz w komplecie)
- Pasmo przenoszenia: **20 Hz – 20 kHz**
- THD: **0,03 %**
- Zasięg BT: **10 m**
- Wymiary: **85×45×23 mm**