

Klucz Dynamometryczny 2-24 NM

Instrukcja Obsługi:

1. Klucz dynamometryczny należy trzymać w ręku, ze skalą momentu obrotowego skierowaną w stronę użytkownika.
2. Moment obrotowy w niutonometrach (=NM) nastawia się obracając rączkę, dopóki nie uzyska się pożądanego ustawienia momentu obrotowego.
Regulacja obejmuje zakres od 2 NM do 24 NM. Czerwona wskazówka wyznacza wartość wybranego ustawienia momentu obrotowego.
3. Klucz dynamometryczny jest teraz wyregulowany do dokładnego ustawienia momentu obrotowego i jest gotowy do użycia.
4. Na zabierak kwadratowy klucza należy zamontować odpowiednią nasadkę lub inną końcówkę i ciągnąć za klucz do momentu poczucia i/lub usłyszenia kliknięcia.
5. Nasadkę zdejmuje się poprzez naciśnięcie przycisku na górze klucza.
6. Po użyciu klucz dynamometryczny powinien być pozostawiony na najniższym możliwym ustawieniu momentu obrotowego (nie mniejszym niż 2 NM).

Nie należy ciągnąć za klucz po poczuciu lub usłyszeniu kliknięcia. Na niskich ustawieniach momentu obrotowego należy upewnić się, że poczuło lub usłyszało się kliknięcie.

Uwaga:

1. Jeśli klucz dynamometryczny nie był używany lub jeśli był przechowywany przez długi czas, należy użyć go kilkakrotnie na niskim ustawieniu momentu obrotowego. Pozwoli to specjalnemu smarowi ponownie pokryć wewnętrzny mechanizm klucza.
2. Nie należy ustawiać momentu obrotowego klucza poniżej 2 NM lub powyżej 24 NM.
3. Nie należy ciągnąć dalej za klucz po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego (kliknięcie).
4. Klucz dynamometryczny należy czyścić suchą i czystą szmatką. Nie należy używać płynów do mycia.
5. Klucz dynamometryczny został skalibrowany i przetestowany przed opuszczeniem fabryki i charakteryzuje się dokładnością rzędu +/- 4%.
6. Narzędzie to stanowi instrument do precyzyjnego pomiaru i powinno być traktowane ostrożnie, a także regularnie serwisowane i kalibrowane.