

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PISTOLET NA WODĘ ELEKTRYCZNY PODŚWIETLANY 350 ML

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 6+
- Tworzywo: plastik
- Zasilanie: akumulator 3.7 V 1200 mAh (w zestawie)
- Ładowanie: przewód USB
- Czas ładowania: 240 min
- Czas pracy: 40 min
- Zasięg: 8 – 10 metrów

Ładowanie akumulatora:

1. Podłącz akumulator do ładowarki znajdującej się w zestawie.
2. Ładowarkę podłącz do dowolnego zasilanego gniazda USB.
3. Odczekaj około 240 minut do zakończenia ładowania.
4. Odłącz akumulator od ładowania.

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej szóstego roku życia.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Nie należy kierować strumienia wody na elementy elektroniczne, gdyż może to prowadzić do ich uszkodzenia i stwarzać poważne zagrożenie dla osób w pobliżu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania upewnij się, że wszystkie elementy elektroniczne zostały odpowiednio zabezpieczone.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3255 PISTOLET NA WODĘ ELEKTRYCZNY PODŚWIETLANY 350 ML

Osoba odpowiedzialna: KIK Sp. z o. o. SP. K. aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach