

INSTRUKCJA OBSŁUGI BRYTFANNY KLÖNBERG

1. Zawartość opakowania

Zestaw zawiera:

Brytfannę z powłoką nieprzywierającą

Pokrywę szklaną z uchwytem ze stali nierdzewnej (może pełnić funkcję dodatkowego naczynia)

Instrukcję użytkowania

2. Instrukcja użytkowania

Przed pierwszym użyciem umyj brytfannę i pokrywę ciepłą wodą z delikatnym detergentem, a następnie osusz.

Używaj odpowiednich narzędzi kuchennych – drewnianych, plastikowych lub silikonowych, aby nie uszkodzić powłoki.

Brytfannę można używać w piekarniku – maksymalna temperatura użytkowania wynosi 230°C.

Pokrywa szklana jest odporna na wysoką temperaturę, ale należy unikać nagłych zmian temperatury (np. zalewania zimną wodą zaraz po wyjęciu z piekarnika).

Nie używaj ostrych przedmiotów ani szorstkich gąbek do czyszczenia – mogą one uszkodzić powłokę.

Brytfanna nadaje się do różnych źródeł ciepła:

Kuchenki gazowe

Kuchenki elektryczne

Kuchenki ceramiczne

Piekarniki (bez pokrywy)

3. Środki ostrożności

! UWAGA! Ryzyko poparzenia i uszkodzenia naczynia przy niewłaściwym użytkowaniu.

Nigdy nie podgrzewaj pustej brytfanny – może dojść do jej uszkodzenia.

Nie umieszczaj gorącego naczynia na zimnej lub mokrej powierzchni – może pęknąć lub zdeformować się.

Podczas używania w piekarniku zawsze używaj rękawic kuchennych.

Nie umieszczaj brytfanny bezpośrednio na otwartym ogniu.

Nie używaj metalowych przyborów – mogą uszkodzić powłokę.

Unikaj mycia w zmywarce, jeśli chcesz przedłużyć żywotność powłoki.

4. Konserwacja i przechowywanie

Po każdym użyciu dokładnie umyj brytfannę i wysusz, aby uniknąć osadzania się resztek tłuszczu.

Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej bez kontaktu z ostrymi przedmiotami.

Jeśli na powłoce pojawią się rysy lub uszkodzenia, należy zaprzestać używania naczynia.