

PODGRZEWANY POJEMNIK NA POTRAWY WARMY

MODEL NR: 3166

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przeznaczenie:

Praktyczny pojemnik z elektrycznym podgrzewaczem potraw doskonale sprawdza się w domu, biurze, samochodzie, bez potrzeby korzystania z kuchni mikrofalowej. Proste i szybkie podgrzewanie. Łatwe czyszczenie. Praktyczna komora na sztućce.

Dane techniczne:

Pojemność tacki na potrawy: ok. 1 000 ml

Zasilanie: 12 V / 230 V, 50Hz~60Hz

Moc: 40 W

Opis elementów:



Sposób użycia:

- Umieść ugotowaną potrawę na tacce i włóż wszystko do pudełka.
- Zamknij pokrywę.
- Podłącz przewód z zasilaczem – od sieci elektrycznej lub gniazda zapalniczki samochodowej (są dostarczane z produktem).
- Zapalenie się lampki wskaźnika zasilania sygnalizuje działanie podgrzewacza.

Wskazówki:

- a) Czas podgrzewania jest zależny od objętości potraw i temperatury we wnętrzu.
- b) Potrawy wyjęte z lodówki należy podgrzewać dłużej.
- c) Przed rozpoczęciem konsumpcji należy odłączyć pojemnik od źródła zasilania.

Porady dotyczące podgrzewania ryżu:

Jeżeli potrawa była przechowywana przez dłuższy okres, można do ryżu dodać odrobinę wody a następnie podgrzać. Ryż stanie się bardziej miękkim.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Temperatura potrawy po podgrzaniu jest za niska.	a) Za krótki czas podgrzewania.	Należy wydłużyć czas podgrzewania.
	b) Temperatura w przestrzeni wokół potrawy jest bardzo niska.	
Po podłączeniu podgrzewacza nie zapala się wskaźnik zasilania.	a) Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	a) Sprawdź czy w gniazdku jest zasilanie, stan przewodu zasilającego, połącz wszystko od nowa.
	b) Uszkodzony element grzejny.	b) Oddaj produkt do naprawy w punkcie serwisowym.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

1. Po stwierdzeniu jakiegokolwiek usterki należy oddać produkt do naprawy w punkcie serwisowym. Pod żadnym pozorem nie wolno samemu dokonywać naprawy.
2. Odkładając pojemnik na dłuższe przechowywanie, należy go wyczyścić, włożyć do pudełka i postawić w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
3. Produkt można czyścić szmatką nawilżoną w ciepłej wodzie.
4. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalnika, benzyny, środków ściernych, twardej szczotki ani drucianki.
5. Czyść regularnie po każdym użyciu, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
6. Należy pamiętać o odłączaniu zasilania po zakończeniu podgrzewania.
7. Nie wolną załączać produktu bez potrawy wewnątrz.
8. Nie wolno wkładać pojemnika do zamrażarki.
9. Nie wolno podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
10. Nie wolno dezynfekować produktu w wysokiej temperaturze ani w urządzeniach sterylizujących.
11. Nie wolno stawiać pojemnika na nierównym lub mokrym podłożu.
12. Nie wolno samemu rozbierać, modyfikować ani naprawiać produktu.
13. Nie wolno zanurzać pojemnika w wodzie, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia.

14. Nie wolno łączyć ani wyłączać produktu mokrymi dłońmi.
15. Nie wolno używać podgrzanego pojemnika na potrawy w sąsiedztwie przedmiotów/materiałów łatwopalnych.
16. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy wymienić go na nowy.
17. Należy upewnić się, że źródło zasilania ma prawidłowe napięcie.

Czyszczenie i konserwacja:

Tacki na potrawy i sztucze są wyprodukowane z najwyższej jakości stali nierdzewnej i można je myć w zmywarce do naczyń w przeciwieństwie do samego pojemnika. Jeżeli produkt jest nieużywany przez dłuższy okres, należy go przechowywać w suchym miejscu w czystości i dobrze wysuszony.

Ochrona środowiska naturalnego:

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.

Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.