

INSTRUKCJA MONTAŻU, KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA ROZDRABNIACZA NEXT 200 Compact.

Przed zainstalowaniem produktu należy dokładnie przeczytać całą Instrukcję instalacji, konserwacji i użytkowania. Przed rozpoczęciem pracy ustaw, jakich narzędzi, materiałów i sprzętu potrzebujesz. Przed zainstalowaniem rozdrabniacza upewnij się, że masz wszystkie niezbędne części produktu.

Wymagane narzędzia, materiały i akcesoria: śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy, kombinerki, taśma izolacyjna, wiertło koronowe 33 mm, młotek, wiertarka.

1.OPIS PRODUKTU (Rys.1.1).

1. Filtr siatka z gumowym korkiem. 2. Kołnierz zlewozmywaka. 3. O-ring (czarny). 4. Zlewozmywak. 5. Uszczelka gumowa (biała). 6. Uszczelka fibrowa (biała). 7. Pierścień podtrzymujący. 8. Pierścień montażowy rozdrabniacza. 9. Śruby M8x40* (M8x30**). 10. Pierścień gumowy. 11. Dolny pierścień montażowy. 12. Rozdrabniacz. 13. Odpływ zmywarki. 14. Wylot. 15. Klucz imbusowy. 16. Zacisk. 17. Rurka odpływowa (38 mm).

*ścianka zlewozmywaka do 1 mm.

**ściana zlewozmywaka grubsza niż 1 mm.

2. WYMIARY URZĄDZENIA (Rys.2.1)

Wymiary montażowe pokazane na rysunku. Długość przewodu między rozdrabniaczem a zasilaczem ~600 mm.

Aby wyczyścić i zapobiec zastoju wody w rozdrabiaczu, poziom rury odpływowej, przez ścianę musi znajdować się poniżej wylotu rozdrabniacza.

3. DEMONTAŻ SYFONU ZLEWU (Rys. 3.1 - 3.2)

1. Poluzuj nakrętkę (1) na górze syfonu (4) 2. Poluzuj nakrętkę (2) na górze rury przedłużającej. Usuń rurę przedłużającą. 3. Poluzuj nakrętkę (3) u podstawy kołnierza zlewozmywaka. 4. Przepchnij kołnierz zlewozmywaka przez odpływ zlewu i wyjmij go (**Rys. 3.2**). 5. Oczyszczyć miejsce montażu kołnierza zlewozmywaka od zanieczyszczeń.

4. PODŁĄCZANIE GORNEGO ZESPOŁU MONTAŻOWEGO DO ZLEWU.

1. Wyczyścić powierzchnię zlewozmywaka od brudu i tłuszczu. 2. Zamontować czarny O-ring (3), kołnierz zlewozmywaka (2) i korek (1) w zlewie od góry. (**Rys.1.1**) 3. Umieścić uszczelkę z białej gumy (5), uszczelkę z białego włókna (6) i pierścień podtrzymujący (7) pod zlewem, płaską stroną do góry. (**Rys.1.1**) 4. Założyć pierścień mocujący na kołnierz zlewozmywaka (1) dopasowując półkoliste rowki na pierścieniu montażowym (3) do zaczepów mocujących (2) na kołnierzu (1). (**Rys.5.1**). 5. Obrócić pierścień mocujący tak, aby zaczepy mocujące kołnierza (2) znalazły się pomiędzy sparowanymi zaczepami mocującymi na pierścieniu mocującym (4). Dokręcić 3 śruby (5) w pierścieniu mocującym (6) tak, aby pierścień podtrzymujący (7) mocno docisnął uszczelkę do dna zlewozmywaka i zamocował cały zespół. (**Rys.5.2**) Zainstaluj produkt w taki sposób, aby mieć łatwy dostęp do przycisku pionowego uruchamiania silnika znajdującego się na dole obudowy. Nie blokuj tego miejsca żadnymi przedmiotami. Sprawdź, czy gumowy pierścień (10) i dolny pierścień mocujący (11) są dobrze zamocowane na szyjce dozownika. Podnieś rozdrabniacz odpadów spożywczych pionowo, aby upewnić się, że gumowy pierścień (10) i kołnierz zlewozmywaka (2) mocno się stykają. (**Rys.1.1**). Obróć pierścień (8) ręcznie lub narzędziem w prawo, aż 3 występy mocujące (9) wpasują się w 3 prowadnice (12) pierścienia montażowego (11). (**Rys. 5.3**). W celu ostatecznego zamocowania rozdrabniacza na jednostce montażowej, włóż śrubokręt do występu pierścienia (10) i dokręć pierścień (8) w prawo, aż oprze się o występy ograniczające na prowadnicach (12). (**Rys.5.3**) 6. Wpuść wodę do zlewu, a następnie sprawdź szczelność połączeń. Włóż korek akustyczny do otworu odpływowego, płaską stroną do góry.

5. PODŁĄCZANIE ZMYWARKI I POŁĄCZENIA PRZELEWOWEGO (OPCJONALNE).

Woda odpływowa ze zmywarki może zostać wpuszczona do rozdrabniacza poprzez otwór wlotowy na górnej części rozdrabniacza. Wszystkie modele mają przegrodę wewnątrz rury wlotowej. Bariere należy usunąć.

UWAGA: Jeśli odpływ zmywarki zostanie zainstalowany bez demontażu przegrody, zmywarka może zostać zalana.

6. DEMONTAŻ PRZEGRODKI:

1. Połóż rozdrabniacz na bok i włóż śrubokręt do wlotu, wciskając go, aż oprze się o przegrodę. 2. Kilukrotnymi uderzeniami młotka wybić przegrodę (**Rys.7.1**). 3. Wyjmij pękniętą przegrodę z wnętrza rozdrabniacza. Jeśli zlew wyposażony jest w instalację przelewową, należy ją połączyć z wlotem przelewowym na rurze wylotowej (**Rys. 7.2**). Aby podłączyć instalację przelewową należy wyjąć korek z rury wylotowej poprzez odkręcenie zaślepki na złączu przelewowym (**Rys.7.3**).

7. PODŁĄCZANIE RURY WYLADOWCZEJ DO RURY KANALIZACYJNEJ

UWAGA! Model NEXT 300 Compact należy podłączyć do rury wydechowej za pomocą dostarczonego zacisku sprężynowego (**Rys. 8.1**). Niezastosowanie dostarczonych rur i zacisku sprężynowego spowoduje utratę gwarancji i może spowodować przedwczesne uszkodzenie konstrukcji antywibracyjnej rury wydechowej. Nie stosować uszczelniaczy do gwintów rur ani beztlenowych uszczelniaczy do gwintów. Mogą one uszkodzić produkt. Należy regularnie sprawdzać rozdrabniacz i osprzęt, ze względu na wyciek wody, ponieważ wycieki wody mogą spowodować szkody materialne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wynikające z wycieków wody.

8. MONTAŻ UKŁADU SPUSTOWEGO

1. Włożyć przewód spustowy (2) w konstrukcję antywibracyjną rury wydechowej. Zabezpieczyć zaciskiem sprężynowym (1). (**Rys. 8.1**) 2. Obrócić młynek, aby wyrównać rurę odpływową z syfonem. (Aby zapobiec wyciekowi, nie używaj siły ani nie zginać rury odpływowej podczas podłączania jej do syfonu.) Jeśli rura odpływowa jest za krótka, możesz oddzielnie kupić rurę przedłużającą. (Rozdrabniacz musi stać pionowo, aby zapobiec wibracjom.) 3. Załóż nakrętkę, a następnie tuleję na rurkę odpływową (brak w zestawie) i przymocuj ją do syfonu. (Jeśli masz podwójny zlew, użyj oddzielnych syfonów dla każdej części zlewu.) 4. Upewnij się, że dolny pierścień montażowy jest zablokowany na kołnierzu montażowym.

9. PODŁĄCZANIE ROZDRABNIACZA DO ŹRÓDŁA PRĄDU.

UWAGA! PORAŻENIE PRĄDEM! Aby zapobiec porażeniu prądem, wyłącz zasilanie przed instalacją lub serwisowaniem produktu. Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji, wezwij elektryka, aby podłączył produkt do sieci. Jeśli używana jest trójbolcowa wtyczka z uziemieniem, do podłączenia należy użyć trzybolcowego gniazda z uziemieniem. Nie modyfikuj wtyczki zasilającej dostarczonej z urządzeniem. Nieprawidłowe uziemienie urządzenia może spowodować porażenie prądem. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być zgodne z normami i przepisami elektrycznymi. Nie podłączaj uziemienia do rury doprowadzającej gaz. Nie włączaj zasilania na tablicy rozdzielczej, dopóki nie zostaną zainstalowane odpowiednio uziemione gniazda.

10. PODŁĄCZENIE ROZDRABNIACZA DO ZASILACZA (Rys. 11).

Po zainstalowaniu rozdrabniacza na zlewie należy go podłączyć do zasilania. 1. Zamocuj zasilacz (1) na bocznej lub tylnej ścianie pod zlewozmywakiem w taki sposób, aby kabel od rozdrabniacza dochodził z marginesem do złącza na zasilaczu. (Wymiary montażowe pokazano na rysunku 2.1). Pamiętaj też, że w przyszłości wąż przełącznika pneumatycznego zostanie podłączony do zasilacza. Zdecyduj wcześniej o lokalizacji instalacji przełącznika pneumatycznego i zmierz, czy długość węża od instalacji do bloku jest wystarczająca.

2. Odkręcić osłonę zabezpieczającą (2) na złączu wejściowym zasilacza (1).

3. Podłącz 4-pinowy kabel (3) od rozdrabiacza do zasilacza (1) zgodnie z otworami prowadzącymi. Ponadto upewnij się, że numeracja styków na złączu kabla rozdrabniacza jest zgodna z numerami na złączu zasilania.

4. Zabezpiecz połączenie za pomocą gniazda śrubowego (4).

11. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ROZDRABIACZA.

Istnieją dwa rodzaje elementów sterujących: włącznik/wyłącznik oraz włącznik pneumatyczny.

Włącznik/wyłącznik. Jeśli do instalacji potrzebny jest przełącznik ścienny(1) (nie znajduje się w zestawie), powinien zostać zainstalowany przez osobę wykwalifikowaną i mieć oznaczenie wł./wył. Należy go umieścić w odpowiedniej pozycji nad obszarem roboczym, z minimalnie 3 mm odstępem między biegunami. Podłączyć do uziemionego gniazda ściennego za pomocą kabla 20 A. **(Rysunek 9.1).**

Włącznik pneumatyczny. Rozdrabniacze serii PREMIUM wyposażone są w włącznik pneumatyczny oraz rurkę przyłączeniową. Przełącznik pneumatyczny jest aktywowany/dezaktywowany przez wysłanie impulsu pneumatycznego do jednostki sterującej.

12. INSTALACJA PRZEŁĄCZNIKA PNEUMATYCZNEGO.

1. Wywierć otwór o średnicy 33 mm w odpowiednim miejscu na blacie lub blacie zlewozmywaka. Niektóre zlewozmywaki mogą już mieć odpowiedni otwór, który wymaga zdjęcia pokrywy w celu otwarcia. 2. Odkręć nakrętkę z obudowy przycisku, trzymając na miejscu podkładkę ze stali nierdzewnej i gumową uszczelkę. Umieść jeden koniec rurki PCV na wylewce na korpusie przycisku, a drugi koniec w otworze w blacie i nakręć pod blatem. **(Rys.9.2)** 3. Umieścić korpus przycisku w otworze i dokręcić nakrętkę znajdującą się pod blatem (wystarczy docisnąć ręką). Nie używaj klucza do dokręcania nakrętki. **(Rys.9.3)** 4. Drugą końcówkę przewodu powietrznego chwycić i mocno przyłożyć do końcówki włącznika powietrza znajdującego się na spodzie rozdrabiacza. **(Rys. 9.4).** Dokręcić ręcznie nakrętkę zaciskową.

13. ODŁĄCZANIE PRZEŁĄCZNIKA PNEUMATYCZNEGO.

Można wyłączyć przełącznik powietrzny, jeśli preferuje się korzystanie z przełącznika ściennego. Rozdrabiacz jest dostarczany z wyłącznikiem pneumatycznym zainstalowanym w pozycji „wyłączony”.

1. Umieść jeden koniec dostarczonej rurki PVC na dziobku na obudowie przycisku. **(Rys.9.2)** 2. Weź drugi koniec przewodu powietrza i umieść go na końcówce włącznika powietrza znajdującego się na spodzie rozdrabiacza. **(Rys. 9.4)** 3. Naciśnij jeden raz przełącznik powietrza, którybyłoby kliknięcie. Zdejmij obudowę przycisku i rurkę PVC. Rozdrabiacz można teraz włączać i wyłączać za pomocą elektrycznego przełącznika ściennego.

14. INSTRUKCJA OBSŁUGI.

1. Wyjąć gumowy korek z otworu spustowego. Jeśli rozdrabiacz był podłączony do źródła wody, woda zacznie automatycznie wpływać do komory w momencie włączenia. W przeciwnym razie odkręć zimną wodę z kranu. 2. Za pomocą włącznika ściennego lub włącznika pneumatycznego **(Rys.10.1)** uruchomić rozdrabiacz. 3. Powoli opuść resztki jedzenia do komory i ustaw korek w pozycji pionowej (aby umożliwić przepływ wody), aby zredukować hałas i ewentualne wydzielanie się odpadów podczas mielenia **(Rys. 10.2)**. 4. Po zakończeniu mielenia wyłącz rozdrabiacz i pozwól wodzie płynąć przez co najmniej 15 sekund, aby przepłukać rurę odpływową (jeśli nie korzystasz z automatycznego dopływu wody). 5. Korek może również służyć jako ogranicznik, gdy jest umieszczony w pozycji dolnej. **(Rys. 10.3).**

15. UWAGA! WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

1. Jeśli przełącznik pneumatyczny lub przełącznik ścienny nie działa, odłącz przewód zasilający od gniazdka i sprawdź kanał przełącznika powietrza oraz gniazdko elektryczne. 2. Ten produkt jest

przeznaczony do rozdrabniania resztek jedzenia w domu; Substancje inne niż żywność przedostające się do młynka mogą spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie rozdrabniacza. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie używaj zlewu z zamontowaną rozdrabniaczem do celów innych niż spożywcze (takich jak kąpiel dziecka lub mycie włosów).

3. Dzieci muszą być pod opieką dorosłych i nie mogą bawić się rozdrabniaczem. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy uważnie obserwować dzieci podczas korzystania z produktu. 4. Podczas usuwania blokady w rozdrabniaczu, najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci. Użyj klucza, aby samodzielnie usunąć zablokowane zanieczyszczenia, zgodnie z opisem w sekcji Usuwanie zablokowanego rozdrabniacza. 5. Użyj szczypce lub pęsety, aby usunąć ciała obce z produktu. 6. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych cząstkami wyrzucanymi z młynka, nie używaj młynków PREMIUM bez zamontowanej osłony akustycznej. Umieść korek w otworze spustowym, jak pokazano na rys. 10.2 lub 10.4.

Do rozdrabniacza nie można wrzucać następujących przedmiotów: żrących środków do czyszczenia rur lub podobnych chemikaliów, szkła, porcelany lub plastiku, dużych kości, przedmiotów metalowych, zakrętki od butelek, puszek, sztućce, gorącego tłuszczu lub innych gorących płynów.

Jeśli rozdrabniacz jest wyłączony, użyj korka, aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych do komory mielenia. Przed naciśnięciem przycisku resetowania, usunięciem zacięcia lub usunięciem ciał obcych z komory mielenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Trzymaj ręce i palce z dala od komory rozdrabniacza.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU: Aby zminimalizować ryzyko pożaru, **NIE WOLNO** przechowywać w pobliżu produktu przedmiotów łatwopalnych, takich jak szmaty, papier lub pojemniki z aerozolem. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny lub innych łatwopalnych oparów lub płynów w pobliżu rozdrabniacza. **Nie dopuszczać do przedostania się do komory produktu następujących substancji:** farb, rozpuszczalników, domowych środków czyszczących i chemikaliów, płynów samochodowych, opakowań z tworzyw sztucznych.

MOŻNA:

1. Mieć odpady żywnościowe przy minimalnym przepływie zimnej wody wynoszącym 6 litrów na minutę (1,5 galona/litr). 2. Mieć twarde odpady np. małe kości i twarde części owoców, w celu czyszczenia wnętrza komory mielącej. 3. Mieć skórki cytrusów i melonów, warzywa oraz fusy z kawy. Po zmieleniu puścić wodę na przynajmniej 15 sekund, aby przepłukać rurę odpływową. Pod rozdrabniaczem nie powinny być przechowywane żadne przedmioty, aby nie utrudniały dostępu do przycisku resetującego rozdrabniacz.

NIE MOŻNA:

1. Używać gorącej wody podczas rozdrabniania odpadów żywnościowych (gorąca woda może jednak przepływać przez rozdrabniacz, który w danym momencie nie mieli). 2. Zakręcać wody lub wyłączać rozdrabniacz przed zakończeniem mielenia, dopóki nie będzie słychać tylko dźwięku silnika i wody. 3. Nie rozdrabniać dużych ilości skorupki jaj, materiałów włóknistych, takich jak łuski kukurydzy, karczochy itp., aby uniknąć zatkania rury. 4. Mieć odpadów innych niż żywność. 5. Używać urządzenia do pozbywania się twardych materiałów, takich jak szkło i metal. 6. Nie wlewać tłuszczu, oleju i smalcu do zlewu – powoduje to zapchanie odpływu i systemu kanalizacji. 7. Wypełniać rozdrabniacz dużą ilością obierków z warzyw na raz. Zamiast tego należy odkręcić wodę i stopniowo wpuszczać obierki do rozdrabniacza.

16. CZYSZCZENIE ROZDRABNIACZA.

Z czasem w komorze mielącej rozdrabniacza mogą zacząć odkładać się cząstki tłuszczu i jedzenia powodując nieprzyjemny zapach. W celu wyczyszczenia rozdrabniacza należy: 1. Wyłączyć rozdrabniacz i odłączyć źródło prądu. 2. Przez otwór w zlewie oczyścić dolną część przegrody przeciwrozpryskowej i wnętrze górnego wlotu do komory mielącej za pomocą szmatki do szorowania. 3. Zatkać otwór zlewu

korkiem i wypełnić zlew do połowy ciepłą wodą. 4. Wymieszać 60 ml sody spożywczej z wodą. Włączyć rozdrabniacz i jednocześnie wyjąć korek, aby wypłukać luźne cząstki.

ODBLOKOWYWANIE ROZDRABNIACZA.

Jeśli w czasie pracy rozdrabniacza silnik zatrzyma się, może to oznaczać, że urządzenie zacięło się. Aby je odblokować należy: 1. Wyłączyć zasilanie rozdrabniacza i zakręcić wodę. 2. Włożyć jeden z końców klucza serwisowego do środkowego otworu znajdującego się na dnie rozdrabniacza (**Rys. 10.5**). Kręcić kluczem do przodu i do tyłu aż wykona pełen obrót. Wyjąć klucz. 3. Wyjąć szczypcami obiekt(y) znajdujący(e) się wewnątrz rozdrabniacza. Począkać 3 - 5 minut aż silnik rozdrabniacza schłodzi się i delikatnie wcisnąć czerwony przycisk resetujący znajdujący się na spodzie rozdrabniacza (**Rys. 10.6**). (Jeśli silnik nadal nie działa należy sprawdzić, czy w panelu roboczym nie ma aktywowanych wyłączników automatycznych lub stopionych bezpieczników.)

SERWIS.

Jeśli produkt wymaga serwisu lub naprawy, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:

- jeżeli produkt był użytkowany niezgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji;
- jeżeli występują ślady otwierania obudowy produktu w celu samodzielnej naprawy. Więcej szczegółów w warunkach gwarancji w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

SPECYFIKACJE

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych produktu i jego opakowania bez uprzedniego powiadomienia.

Kompletacja: rozdrabniacz, zasilacz, przełącznik pneumatyczny, filtr siatka z gumowym korkiem, element mocujący, rura odpływowa ze sprężyną, śruba 30 mm (3 szt.).

Model NEXT 200 Compact.

Napięcie 220-240 V~.

Pobór mocy 560 W.

prędkość znamionowa 1200-2200/min.

Typ silnika Bezsztotkowy prąd stały (BLDC.)

Ochrona przed przepięciami i przeciążeniami.

Automatyczne cofanie tak.

Objętość komory mielącej 1050 ml.

Etapy mielenia – 3.

Waga 5 kg.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

STATUS ITALIA S.R.L. oświadcza, że produkty marki STATUS:

Produkt: Rozdrabniacz odpadów spożywczych.

Modele: NEXT 300 Compact.

Wyprodukowano zgodnie z dyrektywami UE: 2014/35/UE, 2014/30/UE. I

Spełniają normy: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,

EN61000-3-3, EN 62333, EN60335-1, EN60335-2.

Dokumentację techniczną przechowuje wg producenta STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), WŁOCHY

Karon Giacinto

Dyrektor

STATUS ITALIA S.r.l.