

196x140mm

UWAGA

- 1. Może być używane tylko 30 minut po posiłkach.
- 2. Nieodpowiednie do stosowania w czasie ciąży lub menstruacji.
- 3. Produkty elektroniczne nie mogą być myte wodą, można je wycierać szmatką.
- 4. Należy niezwłocznie naładować baterię urządzenia po jej wyczerpaniu, aby zapobiec jej rozładowaniu.
- 5. Jeśli podczas użytkowania ciało odczuwa dyskomfort, należy natychmiast przerwać użycie.
- 6. Zaleca się noszenie rękawic bokserkich podczas używania.
- 7. Niedozwolona jest nieautoryzowana demontaż produktów.
- 8. Polityka gwarancyjna

(Samodzielny demontaż produktów nie jest objęty gwarancją)

Nazwa produktu	
Data zakupu	
Adres zakupu	
Telefon	
Opis usterki	

INTELIGENTNA
TARCZA DO BOKSU
MUZYCZNA
Instrukcja

★ Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem.

Wprowadzenie produktu

Boks to sport walki, w którym dwóch przeciwników o równej budowie ciała i umiejętnościach zakłada rękawice na pięści. Jest to zarówno aktywność amatorska, jak i profesjonalna. Podczas treningu bokserkiego zaawwyczaj używa się tarcz bokserkich, aby trenować prędkość i siłę sportowca. Ze względu na krótki czas reakcji między przeciwnikami podczas walk bokserkich, umiejętność reagowania na ataki i obronę jest ważniejsza niż trening siłowy. Produkt jest sterowany przez oświetlenie kontrolowane elektronicznie, aby trenować zdolności reakcyjne ludzi, wykorzystując efekty dźwiękowe do wskazywania, czy cel został trafiony. Dzięki temu można efektywnie ćwiczyć ogólną koordynację i zdolności sensoryczne.

Parametry

Nazwa produktu: Inteligentny cel do boksu muzycznego
Moc: 5W
Napięcie robocze: 3.7V
Wymiary produktu: 40 * 40 * 6.2cm
Waga netto/brutto produktu: 2kg/ 2.5kg
Napięcie znamionowe: 5V

Instrukcje ładowania

Używając sprzętu zasilającego (dostarczonego przez użytkownika): Wejście 100-240V, wyjście 5V. Ładowanie poprzez podłączenie do przewodu zasilającego. Podczas instalacji celów bokserkich należy uwzględnić lokalizację w pobliżu gniazdka elektrycznego. Odległość między gniazdkiem a interfejsem maszyny nie powinna przekraczać 1,8 metra.



Instrukcje obsługi



- 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- 2. Po włączeniu, krótko naciśnij przycisk trybu, aby przetączyć się między P1 a P7 i dostosować łącznie 7 trybów.
- 3. Przyciski + służą do regulacji głośności muzyki.

Bluetooth może być połączony natychmiast po uruchomieniu i odłączony po wyłączeniu.

Instrukcje instalacji



- Pierwsza metoda instalacji: Odklej taśmę z tyłu urządzenia i przyklej je bezpośrednio do miejsca montażu. Ułóż taśmę klejącą w odpowiednie sekcje, wybierając jej model zgodnie z potrzebą. Najczęściej zewnętrzna warstwa, jak przy klejeniu na płytkach ceramicznych, wystarcza (Rysunek 1).
- Druga metoda instalacji: Odklej warstwę z rzepem z akcesorium i przyklej do tylnej części urządzenia. Upewnij się, że maszyna jest równolegle ustawiona (Rysunek 2).
- Połącz rzep z szorstką powierzchnią, znajdź właściwe miejsce na ścianie, a następnie odklej i przyklej rzep do ściany, mocując urządzenie (Rysunek 3).