



Girlanda ogrodowa Instrukcja obsługi:

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem należy ostrożnie usunąć wszelkie elementy opakowania oraz dokładnie sprawdzić produkt czy nie posiada uszkodzeń.
- Nie wolno zostawiać dzieci z foliowym opakowaniem, ponieważ grozi to uduszeniem.
- Produkt nie jest zabawką - nie należy pozostawiać go z dziećmi lub zwierzętami i nie dopuszczać, aby się nim bawiły.
- Należy regularnie sprawdzać stan techniczny urządzenia. Jeżeli zostanie zaobserwowane jakiegokolwiek uszkodzenie mechaniczne, trzeba natychmiast zaprzestać użytkowania produktu.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw lub modyfikacji girlandy. Nie należy użytkować produktu bez zamontowanych wszystkich źródeł światła.
- Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy nie dotykaj żarówek oraz ich gwintów, aby uniknąć poparzenia.
- Nie powinno się łączyć girlandy z produktami innych producentów. Wymianę i montaż żarówek należy wykonać przy odłączonym zasilaniu w temperaturze pokojowej
- Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie można używać chemicznych środków czyszczących
- Nie należy zakrywać produktu ani pokrywać go farbą.

MONTAŻ

- Produkt należy rozwiesić w taki sposób, aby źródła światła były skierowane wyłącznie w dół.
- Girlanda nie może być rozwieszona nad otwartym ogniem, źródłami ciepła lub w otoczeniu, w którym będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne.
- Gniazda oraz źródła światła powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od ścian, sufitów, tkanin, rolet i innych materiałów.
- Żarówki powinny zwisać swobodnie w dół w odległości min. 1m od innych
- obiektów i nie należy grupować ich w skupiska.
- Przewód powinien być rozłożony w taki sposób, aby nie był pozaginany oraz nie stwarzał ryzyka potknięcia się lub zaplątania.
- Gniazdo zasilania powinno być zabezpieczone przed deszczem lub śniegiem - mimo wodoszczelności urządzenia, podłączenie do gniazda narażonego na zamoknięcie grozi niebezpieczeństwem porażenia.
- Produkt nie może znajdować się w stojącej wodzie.
- Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia -mogą je uszkodzić.

- Chronić wtyczkę przed zachlapaniem i wilgocią.
- Urządzenie nie jest przystosowane do montowania w zamkniętych ciasnych przestrzeniach.
- Do montażu nie należy używać gwoździ, zszywek ani innych ostrych materiałów.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UE

- Producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
- Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

GWARANCJA I SERWIS

- Produkt ma 2 lata gwarancji. licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku gwarancji należy kontaktować się ze sprzedawcą. Produkt oddawany do naprawy powinien być kompletny i w zabezpieczającym go dobrze opakowaniu.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU:

- Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyłym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z Punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.