

SLANKET

Koc elektryczny z
rękawami

10035504 10045240 10045241



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKINC
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKINC

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie:



SPIS TREŚCI

Dane techniczne 3

Deklaracja zgodności 3

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 4

Obsługa 5

Czyszczenie i konserwacja 5

Utylizacja urządzenia 6

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10035504, 10045240, 10045241
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Zużycie energii	120 W

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Nigdy nie należy składać koca elektrycznego, który jest podłączony do prądu.
- Nie związać ani nie przykrywać koca elektrycznego, gdy jest on włączony. Jeśli koc elektryczny jest używany w łóżku, należy upewnić się, że jest on rozłożony na całej powierzchni. W przeciwnym razie nie należy używać koca elektrycznego, aby uniknąć jego przegrzania.
- Nie używać szpilek i nie drapać koca elektrycznego ostrymi przedmiotami. Nie przekłuwać koca elektrycznego szpilkami.
- Koc elektryczny nie powinien być używany przez osoby niepełnosprawne fizycznie, dzieci lub osoby wrażliwe na ciepło, aby uniknąć poparzenia części ciała.
- Nie należy ciągnąć koca elektrycznego, gdy leżą na nim złożone kołdry lub inne ciężkie przedmioty. Ściśnięte obszary mogą się przegrzać.
- Nie należy wystawiać koca elektrycznego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, płomieni lub żelazka.
- Nie używać koca elektrycznego wraz z innymi ogrzewaczami (ogrzewacze do stóp, butelki z gorącą wodą, itp.).
- Nie ogrzewać tym kocem elektrycznym innych urządzeń.
- W pobliżu łóżka nie należy umieszczać źródeł zapłonu (np. papierosów), które mogłyby spowodować pożar.
- Koc elektryczny należy odłączyć od prądu, jeśli nie jest on używany lub w przypadku wyjścia z domu.
Pozwala to uniknąć ewentualnych pożarów.
- Koc elektryczny nie jest przeznaczony do użytku w szpitalach.
- Koc elektryczny należy przechowywać w suchym miejscu. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na kocu elektrycznym. Po długotrwałym przechowywaniu należy dokładnie sprawdzić koc elektryczny przed jego użyciem. Nie używać koca elektrycznego z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Nigdy nie należy demontować ani nie naprawiać koca elektrycznego samodzielnie.
- Nie można wymienić kabla zasilającego. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy pozbyć się koca elektrycznego.
- Nie używać koca elektrycznego w mechanicznym łóżku rehabilitacyjnym. Przed każdym włączeniem należy upewnić się, że kabel zasilający nie jest zgięty lub uszkodzony.
- Dzieci mogą korzystać z koca elektrycznego wyłącznie w obecności rodziców lub opiekuna, który jest zaznajomiony z jego obsługą.
- W normalnych warunkach żywotność koca elektrycznego wynosi 8 lat. Po tym czasie należy kupić nowy koc elektryczny. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem muszą zostać naprawione przed ponownym użyciem.
- Nie używać złożonego koca elektrycznego.
- Nie przekłuwać go igłą.

OBSŁUGA

Wybór temperatury

0	OFF (wyłączony)
1	Niski poziom
2	Średni poziom
3	Wysoki poziom

Funkcja automatycznego wyłączania

Koc elektryczny wyłącza się automatycznie po ok. 3 godzinach. Jeśli chcesz ponownie włączyć koc elektryczny, najpierw ustaw przełącznik temperatury w pozycji „0”, a następnie z powrotem w jednym z poziomów od „1” do „3”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Przed praniem należy wyłączyć koc elektryczny, odłączyć go od prądu i odczekać, aż on ostygnie.
- Odłącz jednostkę sterującą od koca elektrycznego.

Wskazówka: Koca elektrycznego nie wolno czyścić chemicznie, wykręcać, suszyć w suszarce lub prasować. Koc elektryczny można prać ręcznie zgodnie z instrukcjami na etykiecie. Nigdy nie zanurzaj jednostki sterującej w wodzie, ponieważ może ją uszkodzić.

- W przypadku większych zabrudzeń ten koc elektryczny można prać w pralce.
- Ustaw pralkę na szczególnie delikatny cykl prania w temperaturze 30 °C (program do prania wełny). Używaj płynu do prania wełny i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wysusz koc elektryczny rozkładając go płasko na ręczniku lub macie pochłaniającej wilgoć. Gdy koc elektryczny jest całkowicie suchy, podłącz do niego jednostkę sterującą. Koc elektryczny może być obsługiwany wyłącznie za pomocą specjalnej jednostki sterującej.
- Przed przechowywaniem odczekaj, aż koc elektryczny całkowicie ostygnie. Koc elektryczny należy przechowywać w czystym, suchym miejscu.
- Podczas przechowywania nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kocu elektrycznym, aby zapobiec jego pomarszczeniu.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.



KLARSTEIN