

Jak stosować – instrukcja producenta:

Środek do impregnacji puchu Nikwax Down Proof

Stosowanie Nikwax Down Proof™ w pralce

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, usuń wszystkie niepralne części i upierz przedmiot(y) najpierw za pomocą Nikwax Down Wash Direct. Zawsze używaj Down Wash Direct® i Down Proof™ w oddzielnych cyklach prania. Nie ma potrzeby suszenia przedmiotu(ów) przed impregnacją. Przed użyciem dobrze wstrząśnij. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce produktu. Używaj wyłącznie pralki ładowanej od przodu.

1. Usuń wszystkie pozostałości detergentu z dozownika detergentu
2. Umieść czysty przedmiot w pralce
3. Ustaw cykl zgodnie z metką produktu, najlepiej na niskim ustawieniu i wolnym wirowaniu

Do ubrań: użyj 150 ml na przedmiot (maksymalnie 1 przedmiot)

Do śpiworów:

1. Używaj wyłącznie pralki przemysłowej (dostępnej też w pralni samoobsługowej) lub pierz śpiwór ręcznie.
2. Użyj:
 - 150 ml na śpiwory 1-sezonowe;
 - 450 ml na śpiwory 2-3-sezonowe;
 - 600 ml na śpiwory 4-sezonowe

Nikwax Down Proof™ można również aplikować ręcznie:

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, usuń wszystkie niepralne części i upierz przedmiot(y) najpierw za pomocą Nikwax Down Wash Direct. Nie ma potrzeby suszenia przedmiotu(ów) przed impregnacją. Przed użyciem dobrze wstrząśnij. Postępuj zgodnie z instrukcjami na etykiecie pielęgnacyjnej.

Założ rękawiczki.

1. Zanurz czysty przedmiot(y) w ciepłej wodzie.
2. W przypadku odzieży: użyj 150 ml na 1 przedmiot w misce lub 300 ml na 2 przedmioty w wannie.
3. Całkowicie zanurz przedmiot(y) w wodzie.
4. W przypadku śpiworów*: użyj 300 ml na 4 cm głębokości wody w wannie.
5. Wymieszaj i pozostaw śpiwór do namoczenia na 5-10 minut, a następnie dokładnie odsącz.
6. Płucz odzież w zimnej wodzie, aż woda będzie czysta. W przypadku śpiworów powtórz proces płukania, odsącz i delikatnie wyciśnij, aby usunąć wodę.
7. Aby usunąć nadmiar wody, przenieś rzeczy do pralki i odwirowuj 3 razy (wolne wirowanie).

Jeśli metka pielęgnacyjna na to pozwala, susz w suszarce bębnowej zgodnie z instrukcją producenta na niskim ustawieniu, aż znikną „grudki”. Wielokrotne roztrzepywanie grudek podczas procesu suszenia pomoże przywrócić puszystość puchu – pomocne będzie umieszczenie w suszarce piłek tenisowych.

Aby zachować wodoodporność, zawsze pierz w Nikwax Down Wash Direct. Nie używaj detergentów.

Upewnij się, że artykuły puchowe zostały dokładnie wysuszone

Jeżeli chcesz ponownie zaimpregnować prany przedmiot nie ma potrzeby go suszyć.

Najlepszym sposobem, by usunąć maksymalną ilość wody z puchu, jest wielokrotne odwirowanie, ze zwiększającą się za każdym razem szybkością obrotów. Mokry puch jest ciężki, więc jeżeli prędkość obrotów będzie zbyt duża podczas gdy puch wciąż będzie trzymał sporo wody, może dojść do rozerwania wewnętrznych przegród, w których się znajduje.

Suszenie w suszarce bębnowej jest zalecane (jeżeli tylko zapis na metce je dopuszcza) by zapewnić dokładne i szybkie wyschnięcie puchu. Pozostawienie puchu w mokrym lub wilgotnym stanie może go całkowicie zniszczyć. Susz zgodnie z zaleceniami producenta na niskich obrotach dopóki zbitki puchu nie znikną. Upewnij się, że w suszarce jest dość

miejsca, by suszony przedmiot zmieścił się w niej gdy już będzie suchy i powróci do pierwotnych rozmiarów i objętości.

Wielokrotne rozbijanie zbitek mokrego puchu podczas procesu suszenia pomoże w odzyskaniu przez puch puszystości i pełnej objętości.

Po suszeniu w suszarce bębnowej zaleca się przewietrzenie artykułu przez co najmniej jeden dzień w ciepłym i suchym miejscu, zanim zostanie on spakowany i schowany do szafy.