

Instrukcja parasola z centralnym masztem

Instrukcja montażu, użytkowania i przechowywania parasola z centralnym masztem

1. Otwieranie pudełka i przygotowanie do rozłożenia parasola

- 1.1. Karton z parasolem należy otwierać wyłącznie od strony oznaczonej jako „Open” lub „Otwierać tutaj”.
- 1.2. Po otwarciu kartonu należy lekko przechylić go w stronę podłoża i ostrożnie wyjąć z niego końcówkę do mocowania czaszy na górze centralnego masztu.
- 1.3. Następnie, trzymając karton, delikatnie pociągnąć za maszt parasola i wyjąć cały parasol z pudełka.
- 1.4. Zdjąć foliowy pokrowiec z czaszy, ciągnąc go od strony górnej części parasola.
- 1.5. Końcówkę parasola wkręcić przez otwór w górnej części czaszy do centralnego masztu od góry — bez używania nadmiernej siły.
- 1.6. Po tym zabiegu parasol jest gotowy do montażu.

2. Montaż parasola

2.1. Parasol z centralnym masztem wymaga podstawy do montażu. Waga podstawy powinna być dostosowana do powierzchni czaszy (zalecana waga to 55–65 kg).

Strona 1

Instrukcja parasola z centralnym masztem

2.2. Powierzchnia pod podstawę musi być równa i nie mieć spadku większego niż 2 stopnie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przewrócenia parasola i zranienia osób w jego pobliżu.

2.3. W podstawie znajduje się rura z jednym lub dwoma śrubami dociskowymi. Maszt parasola należy wsunąć pionowo do tej rury.

2.4. Docisk śrubami wykonuje się dopiero po rozłożeniu parasola.

3. Rozkładanie parasola

3.1. Przed rozłożeniem należy upewnić się, że druty (szprychy) czaszy nie są zablokowane i nic nie przeszkadza w rozkładaniu.

3.2. Czaszę należy lekko rozchylić rękami, a następnie wizualnie sprawdzić, czy nic nie blokuje konstrukcji.

3.3. Należy upewnić się, że na drodze otwierania parasola nie znajdują się ściany, gałęzie drzew, przewody elektryczne ani inne przeszkody.

3.4. Parasol otwiera się za pomocą systemu bloczkowego z liną.

3.5. Aby rozłożyć parasol, należy powoli pociągać linę, rozkładając czaszę.

3.6. Następnie, trzymając linę, należy włożyć zawleczkę w odpowiedni otwór w maszcie

centralnym (do wyboru kilka pozycji – należy wybrać taką, która zapewnia napięcie czaszy bez nadmiernego wysiłku).

3.7. Po otwarciu kwadratowej lub prostokątnej czaszy należy ją obrócić względem ścian

Strona 2

Instrukcja parasola z centralnym masztem
i innych przeszkód, a następnie dokręcić śruby w rurze podstawy.

3.8. Dokręcać śruby należy z umiarem — zbyt mocne dokręcenie może spowodować deformację masztu.

4. Składanie parasola

4.1. Aby złożyć parasol, należy pociągnąć linę w kierunku ziemi z lekkim oporem, aby można było łatwo wyjąć zawleczkę.

4.2. Następnie należy wyjąć zawleczkę z masztu i powoli składać czaszę, stopniowo luzując linę.

5. Czego nie wolno robić i co jest niewskazane

5.1. Nie wolno pozwalać dzieciom na otwieranie i składanie parasola!

5.2. Nie wolno używać parasola przy wietrze przekraczającym 10 m/s!

5.3. Montowanie dodatkowego wyposażenia (np. generatora pary wodnej, oświetlenia, donic z kwiatami) wiąże się z ryzykiem — przy silnym wietrze nie będzie możliwości szybkiego złożenia parasola i może dojść do jego uszkodzenia. To jest niewskazane!

5.4. Nie wolno używać parasola zimą, podczas opadów śniegu!

5.5. Jeśli parasol zamókł na deszczu, nie wolno go chować na przechowanie w tym stanie! Parasol musi być całkowicie suchy przed przechowywaniem.

Strona 3

Instrukcja parasola z centralnym masztem
5.6. Parasol należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

6. Jak dbać o parasol

6.1. Drewniane elementy parasola należy przecierać suchą, miękką szmatką.

6.2. W razie potrzeby można je konserwować specjalnymi olejami do drewna.

6.3. Czaszę z tkaniny należy czyścić wyłącznie łagodnymi środkami myjącymi, przy pomocy gąbki i wody.

6.4. Jeśli nie chcą Państwo samodzielnie dbać o czaszę, można skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy sprzątającej.

Dziękujemy za zakup! Życzymy przyjemnego użytkowania!

Uwaga: Producent i dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji lub działaniem sił przyrody oraz osób trzecich.

Użytkownik sam ocenia ryzyko związane z użytkowaniem i w razie potrzeby pokrywa wszelkie związane z tym koszty.