

Zestaw zamienny Ecotisk - 126AN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **4200** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Do drukarek:

Hp LaserJet Pro **CP1025** Color | Hp LaserJet Pro **CP1025nw** Color | Hp LaserJet Pro 100 **M175a** | Hp LaserJet Pro 100 **M175nw** | Hp TopShot LaserJet Pro **M275**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową