

Instrukcja obsługi

Zamek do szafki

Model: CB-93B

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Rozpoczęcie użytkowania](#)
 1. [Domyślne kody](#)
 2. [Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa](#)
 3. [Odblokowanie zamka](#)
 4. [Zamykanie zamka](#)
 1. [Tryb prywatny](#)
 2. [Tryb publiczny](#)
 5. [Zmiana kodów](#)
 1. [Zmiana kodu głównego \(Master Code\)](#)
 2. [Zmiana kodu użytkownika \(User Code\)](#)
 6. [Przełączanie trybu pracy](#)
 1. [Ustawianie trybu publicznego](#)
 2. [Ustawianie trybu prywatnego](#)
 7. [Funkcja kodu maskującego \(Messy Code\)](#)
 1. [Włączanie](#)
 2. [Wyłączanie](#)
 3. [Opis działania](#)
 8. [Ochrona kodu i blokada](#)
 9. [Alarm niskiego zasilania](#)
 10. [Tryb awaryjny](#)
 1. [Brak zasilania](#)
-

Wprowadzenie

Zamek szyfrowy CB-93B to nowoczesne urządzenie zabezpieczające, które pozwala na wygodne otwieranie i zamykanie drzwi przy użyciu kodu cyfrowego. Instrukcja ta poprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie funkcje i procedury obsługi.

Rozpoczęcie użytkowania

Domyślne kody

- **Kod użytkownika (User Code):** 1111
- **Kod główny (Master Code):** 00000000

Uwaga:

- Kod główny (Master Code) pozwala na dostęp do wszystkich funkcji programowania.
- Kod użytkownika (User Code) służy do codziennego odblokowywania i zamykania.

Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa

- **Zielona dioda LED** – kod poprawny (OK)
- **Żółta dioda LED (migająca)** – zamknięcie w trybie kodowania, oczekiwanie na wprowadzenie kodu
- **Czerwona dioda LED (migająca)** – kod niepoprawny lub niski poziom baterii
- **Sygnał dźwiękowy „Di-Di”** – potwierdzenie poprawnej operacji

Uwaga:

- Przycisk **C** – anulowanie bieżącej operacji (Cancel).
- Przycisk **◀▶** – zatwierdzanie (Enter).

Odblokowanie zamka

1. Wprowadź swój **Kod użytkownika** (domyślnie **1111**).

2. Naciśnij ◀, aby potwierdzić.
 3. Jeśli kod jest poprawny, usłyszysz sygnał „Di-Di” i zamek odblokuje się (zielona LED).
 4. Jeśli kod jest nieprawidłowy, zapali się czerwona LED i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.
-

Zamykanie zamka

Tryb prywatny

- Wystarczy lekko dociśnąć drzwi – zamek zamknie się automatycznie.

Tryb publiczny

1. Zamek otwarty: wprowadź **Kod użytkownika**.
 2. Naciśnij ◀, aby potwierdzić i zamknąć zamek.
 3. Powtórz kod przy kolejnym odblokowaniu.
-

Zmiana kodów

Zmiana kodu głównego (Master Code)

Wymagania: Kod musi składać się z 4–15 cyfr.

1. Przytrzymaj ◀ przez około 5 s, aż zacznie migać żółta LED.
2. Wprowadź **stary Kod główny** i naciśnij ◀.
3. Wprowadź **nowy Kod główny** i ponownie naciśnij ◀.
4. Po poprawnej zmianie:
 - Zielona LED zaświeci się raz,
 - usłyszysz „Di-Di”,
 - **Kod użytkownika** zostanie zresetowany do **1111**.

Zmiana kodu użytkownika (User Code)

Wymagania: Kod musi składać się z 4–15 cyfr.

W trybie prywatnym

1. Naciśnij dwukrotnie ◀, aż zacznie migać żółta LED.
2. Wprowadź **stary Kod użytkownika** i naciśnij ◀.
3. Wprowadź **nowy Kod użytkownika** i naciśnij ◀.
4. Zielona LED i „Di-Di” potwierdzą sukces.

W trybie publicznym

- Nie jest potrzebna ręczna zmiana – kod użyty przy ostatnim zamknięciu staje się aktualnym **Kodem użytkownika**.

Przełączanie trybu pracy

Ustawianie trybu publicznego

1. Naciśnij kolejno: C 4 .
2. Wprowadź **Kod główny**, gdy zacznie migać żółta LED.
3. Naciśnij ◀, aby potwierdzić.

Ustawianie trybu prywatnego

1. Naciśnij kolejno: C 5 .
2. Wprowadź **Kod główny**, gdy zacznie migać żółta LED.
3. Naciśnij ◀, aby potwierdzić.

Funkcja kodu maskującego (Messy Code – Kod maskujący)

Włączanie

1. Naciśnij C 6 .
2. Wprowadź **Kod główny** przy migającej żółtej LED.
3. Naciśnij ◀, aby potwierdzić.

Wyłączanie

1. Naciśnij **C** 7.
2. Wprowadź **Kod główny** przy migającej żółtej LED.
3. Naciśnij **◀**, aby potwierdzić.

Opis działania

Kodu maskującego używasz, by ukryć swój rzeczywisty kod przed osobami postronnymi. Jeśli Twój kod to **1234**, możesz wprowadzić dowolną liczbę dodatkowych cyfr przed lub po nim, np.:

- **888888881234**
- **123488888888**
- **888812348888**

Zamek odblokuje się, gdy w sekwencji pojawi się ciąg poprawnego kodu.

Ochrona kodu i blokada

- Trzykrotne błędne wprowadzenie kodu powoduje **zablokowanie systemu na 1 minutę**.
- W tym czasie urządzenie nie reaguje na przyciski.

Alarm niskiego zasilania

- Przy niskim poziomie baterii po wprowadzeniu kodu usłyszysz **trzy krótkie alarmy**.
- Zamek może działać jeszcze ok. **100 cykli otwarcia**.
- **Zalecenie:** Wymień baterie jak najszybciej.

Tryb awaryjny

1. Brak zasilania

- Podłącz do ładowania klawiaturę dzięki **Port USB-C** (zewnętrzne zasilanie awaryjne), aby zasilić zamek i wprowadzić kod, a następnie wymień baterię.
-

Wskazówka: Regularnie sprawdzaj poziom baterii i testuj działanie wszystkich funkcji, aby zapewnić niezawodność zabezpieczenia.

Bezpieczeństwo: Nie udostępniaj swojego kodu osobom postronnym i zmieniaj go co kilka miesięcy.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.