

BUDZIK Z PROJEKCJĄ GWIAZDZISTEGO NIEBA ODTWARZAJĄCY MELODIE

PL

Instrukcja obsługi

Dziękujemy Państwu za okazanie zaufania i zakup tego wyrobu. Życzymy zadowolenia z użytkowania budzika. Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem. Zalecamy zachowanie instrukcji, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Funkcje

- wyświetlanie wiecznego kalendarza (2000-2099), czasu i dnia tygodnia
- termometr z przeliczaniem jednostek temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita (0°C-50°C, 32°F-122°F)
- wybór pomiędzy trybem 12 a 24 godzinnym.
- budzenie melodią lub odgłosami przyrody
- funkcja drzemka (Snooze) – ponawianie budzenia
- funkcja odliczania, minutnik (zakres od 00:00:00 - 23:59:59)
- funkcja odtwarzania melodii przez zaprogramowany okres
- tryb odtwarzania melodii
- dynamiczna projekcja kolorowego, gwiazdzonego nieba z podkładem muzycznym
- funkcja podświetlenia

Tryb czas

Połączeniu budzika wyświetli się godzina 12:00 AM w trybie 12 godzinnym oraz data początkowa 1. styczeń (January 1), 2010 roku, temperatura wyświetlana jest w stopniach Celsjusza, a funkcje budzika i drzemki są wyłączone.

Ustawianie godziny, dnia w miesiącu, miesiąca i roku

1. W trybie zegara naciśnij przycisk SET, aby przejść do ustawiania czasu. Pozycja pokazująca godzinę zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby nastawić godzinę. Naciśnij ponownie przycisk SET i naciśnij UP lub DOWN ustaw minutę. Powtórz wcześniejsze czynności, aby ustawić rok, miesiąc i dzień miesiąca.
2. W trybie programowania naciśnij 2 krotnie przycisk MODE lub odczekaj 1 minutę, aby wyjść z niego.

Wybór pomiędzy trybem 12 a 24 godzinnym.

- W trybie „czas” naciśnij przycisk UP, aby przełączyć się pomiędzy trybem 12 a 24 godzinnym.

Funkcja budzik i ponawianie budzenia (drzemka)

1. W trybie zegara naciśnij przycisk MODE, aby wejść tryb nastawiania budzenia. Na ekranie pojawi się napis ALARM. Aby aktywować budzenie, naciśnij przycisk DOWN, aby wyłączyć, naciśnij ponownie DOWN. Po uruchomieniu budzika klasycznego wyświetli się obrazek ((.)). Obrazek dla budzenia z drzemką to Zz. W trybie zegara, wyłączenie funkcji budzika nie ma przypisanego obrazka. Jeżeli nie uaktywniłeś funkcji budzenia, budzik nie zadziała, chyba że nastawieś czas (pore) budzenia. Budzik należy załączyć. Jeżeli wyświetla się obrazek klasycznego budzika oznacza to, że uruchomiono tylko funkcję klasycznego budzika (drzemka jest wyłączona). Jeżeli chcesz korzystać z drzemki, należy uaktywnić tą funkcję, powinny wyświetlać się jednocześnie obrazki obu funkcji.
2. W trybie nastawiania budzenia naciśnij przycisk SET, pozycja godzin zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby nastawić godzinę budzenia. Następnie naciśnij SET i przy pomocy przycisków UP lub DOWN ustaw minutę, okres powtarzania budzenia i odtwarzany dźwięk (pierwszy dźwięk to szum morskich fal, drugi to dźwięk bąbelków, trzeci bulgocząca woda, czwarty jest kombinacją poprzednich wariantów, piąty do dziesiętego to melodie muzyki klasycznej, ostatni jest kombinacją dźwięków 5 – 9).
3. Po nastaniu godziny budzenia, przez pierwsze 8 sekund będzie świecić kolorowa lampa, następnie będzie odtwarzany dźwięk a kolorowa projekcja będzie zmieniać się w rytm odtwarzanej melodii. Po 2 minutach budzik wyłączy się automatycznie. Jeżeli chcesz wyłączyć budzik, naciśnij dowolny przycisk. Gdy funkcja drzemki jest aktywna, po upływie czasu zaprogramowanego czasu budzik ponownie załączy się i będzie odtwarzać wybraną melodię a po 1 minucie wyłączy się automatycznie. Aby wyłączyć drzemkę, należy naciśnąć przycisk SET.

Tryb minutnika

1. W trybie zegara naciśnij dwukrotnie przycisk MODE, aby wejść tryb odliczania (minutnika). Na ekranie pojawi się czas w postaci 23:59:59.
2. W trybie odliczania naciśnij przycisk SET, pozycja godzin zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby nastawić ilość godzin do odliczenia. Następnie naciśnij SET i przy pomocy przycisków UP lub DOWN nastaw ilość minut i sekund do odliczenia. Na zakończenie naciśnij SET, aby potwierdzić ustawienia.
3. Po zakończeniu powyższych czynności, naciśnij przycisk UP, żeby uruchomić odliczanie (minutnik). Po osiągnięciu przez sekundy wartości 0, wartość minut zmniejszy się, po osiągnięciu przez minuty wartości 0, wartość godzin zmniejszy się.
- Gdy odliczany czas osiągnie wartość 00:00:00, odezwie się sygnał dźwiękowy WiDiDi przez okres 1 minuty. Aby wstrzymać odliczanie naciśnij DOWN.
4. Zakres wartości do nastawienia: 0-23 dla godziny, 0-59 dla minut, 0-59 dla sekund.
5. W trybie nastawiania odliczania naciśnij przycisk MODE, aby wrócić do trybu zegara.

Termometr

Wskazuje aktualną temperaturę otoczenia. W trybie ustawiania czasu naciśnij przycisk SET, aby zmieniać wyświetlanie temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza a Fahrenheita. Zakres pomiaru to 0°C-50°C (32°F-122°F) Po przekroczeniu zakresu pomiaru, na ekranie pojawi się napis „Lo”, jeżeli temperatura jest niższa niż 0°C. Jeżeli temperatura jest wyższa niż 50°C, na ekranie pojawi się napis „Hi”.

Funkcja podświetlenia

Funkcja podświetlenia ekranu wyłączy się automatycznie po 8 sekundach od naciśnięcia przycisku.

Funkcja odtwarzania melodii przez zaprogramowany okres

W dowolnym trybie po naciśnięciu przycisku TIME można ustawić okres odtwarzania melodii. Wartość początkowa to 10 minut. Ponownym naciśnięciem wybierasz okres 20/30/40/50/60 minut.

Tryb odtwarzania melodii

W dowolnym trybie naciśnij przycisk SOUND, aby wejść do trybu odtwarzania melodii, rozpocznie się wtedy odtwarzanie odgłosów przyrody/melodii klasycznych, załączy się kolorowa lampa i projekcja będzie się zmieniać w rytm melodii oraz rozpocznie się odliczanie czasu zgodnie z zaprogramowanym okresem odtwarzania melodii. Po upływie zaprogramowanego czasu, dźwięk i projekcja wyłączą się automatycznie. Aby zmienić melodię na poprzednią naciśnij UP, na następną, naciśnij DOWN. Można wybierać z 10 melodii (pierwszy dźwięk to szum morskich fal, drugi to dźwięk bąbelków, trzeci bulgocząca woda, czwarty jest kombinacją poprzednich wariantów, piąty do dziesiątego to melodie muzyki klasycznej, ostatni jest kombinacją dźwięków 5 – 9).

Wkładanie i wymiana baterii

Budzik jest zasilany 3 szt. baterii 1,5 V typu AAA. Jeżeli podświetlenie ekranu lub światło projekcji są słabe, słabo słychać dźwięk, należy wymienić baterie.

Instalacja baterii: Zdejmij pokrywę przegrody baterii. Włóż 3 szt. 1,5V baterii typu AA. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość (+/-). Załóż pokrywę z powrotem.

Podłączenie budzika do zasilacza

Budzik może być trwale podłączony do zasilacza 6 V - nie jest dostarczany w komplecie z budzikiem. Zwracaj uwagę na prawidłową polaryzację – może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia budzika.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Dzieci do lat 3 nie powinny obsługiwać budzika.
- Używaj tylko najwyższej jakości baterii alkalicznych tego samego typu.
- Baterie może wkładać tylko osoba dorosła.
- Nie wolno mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani nowych za starymi tego samego typu.
- Nie wolno ładować baterii zwyczajnych lub alkalicznych!
- Może dojść do wycieku elektrolitu lub eksplozji.
- Ładować można tylko baterie Ni-Cd i NiMH.
- Nie wystawiaj baterii na działanie gorąca, promieni słonecznych bądź innych źródeł ciepła!
- Nie wrzucaj baterii do ognia!
- Baterie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
- Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit – chroń oczy przed kontaktem z elektrolitem! Jeżeli dojdzie do kontaktu elektrolitu z oczami, kieruj się następującymi wskazówkami:

* W przypadku kontaktu z oczami przemyj je natychmiast dużą ilością wody i wezwij pomoc lekarską!

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z punktem serwisowym. Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazań zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazań zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje

- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją wyrobu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunków pogodowych, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem wyrobu, zdarzenia z nim, uderzenia w niego itp.
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzystania z nieodpowiednich akcesoriów i narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.