

INSTRUKCJA OBSŁUGI U156

Importer: Reto MB Sp Z.O.O. (DAWNIEJ RETO Marcin Bręk SP K) Ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo Poland

Cechy produktu: Ceramiczna prostownica do włosów. Moc: 35W. Temperatura: 180-220 stopni Celsjusza. Długość przewodu: 1.6 metra. Napięcie: 110V-240V. Materiał: PA.

Obsługa: Całkowicie rozwiń przewód zasilający. Podłącz wtyczkę do gniazdka, wcześniej upewniając się, że napięcie jest zgodne z specyfikacją urządzenia. Wybierz pożądany tryb, wciskając przycisk kilkakrotnie. Umieść włosy między gorącymi płytami i naciśnij mocno. Trzymaj przez kilka sekund i przesun przez włosy od nasady do końców, utrzymując napięcie. Powtórz proces, aż uzyskasz pożądany efekt fryzury. Przed rozczesaniem pozwól włosom ostygnąć.

Ostrzeżenia: Przed użyciem produktu przeczytaj instrukcję w całości i zachowaj ją na cały okres użytkowania produktu. Zawsze zachowuj instrukcję obsługi. Jeśli prostownica zostanie przekazana osobie trzeciej, należy również przekazać instrukcję obsługi. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. Przed podłączeniem do prądu upewnij się, że napięcie prostownicy jest zgodne z napięciem dostawcy energii. Urządzenie jest przeznaczone do prostowania i stylizacji włosów. W celu uzyskania najlepszych efektów, włosy powinny być czyste, suche i wolne od brudu, lakierów do włosów, kremów, itp. Normalne jest, że prostownica do włosów może wydawać lekki zapach podczas pierwszego użycia. Właściciel jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy użytkownicy tego produktu są odpowiednio poinformowani o sposobie bezpiecznego korzystania z niego. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt. Nie pozostawiaj dzieci i zwierząt domowych bez nadzoru wokół produktu. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chron przed wilgocią i zabrudzeniami. Nie należy używać i nie przechowywać produktu w warunkach wilgotnych. Chron produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie narażaj produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne. Chron produkt przed działaniem zbyt wysokich i niskich temperatur. Utrzymuj produkt w czystości. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz od sieci. Czyść produkt za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, rozpuszczalników, szorstkich powierzchni do czyszczenia. Zaleca się regularne, okresowe czyszczenie z kurzu. Chron produkt przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie używać uszkodzonego produktu. Przed użyciem upewnij się, że żadna część prostownicy, w tym wtyczka i przewód zasilający, nie jest uszkodzona. Jeśli produkt został upuszczony nie należy go używać. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń udać się do autoryzowanego producenta. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, źródeł ognia. Nie kładź kabla na gorących powierzchniach, ostrych krawędziach. Nie ciągnij za kabel. Nie owijaj kabla wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy prostownicę naprawić lub wymienić. Nie należy podłączać urządzenia mokrymi rękami. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed jego czyszczeniem i kiedy nie jest używane. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu. Nie używaj urządzenia w trakcie kąpieli w wannie, pod prysznicem, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może być bardzo wysoka. Nie dotykaj płytek grzejnych urządzenia zarówno od wewnętrznej jak i zewnętrznej strony, ponieważ grozi to poparzeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym użytkowaniem produktu. Nigdy nie przenoś ani nie zawieszaj prostownicy za kabel. Pozwól prostownicy całkowicie ostygnąć przed przechowywaniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna. Przedmiot nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.



Ostrzeżenie: Nie używaj w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń z wodą!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



GEBRAUCHSANLEITUNG U156

Importer: Reto MB Sp Z.O.O. (DAWNIEJ RETO Marcin Bręk SP K) Ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo Poland

Produkteigenschaften: Haarglätter aus Keramik. Leistung: 35W. Temperatur: 180-220 Grad Celsius. Kabellänge: 1,6 Meter. Spannung: 110V-240V. Material: PA.

Bedienung: Ziehen Sie das Netzkabel vollständig aus. Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an und stellen Sie zunächst sicher, dass die Spannung den Spezifikationen des Geräts entspricht. Wählen Sie den gewünschten Modus durch wiederholtes Drücken der Taste aus. Legen Sie Ihr Haar zwischen die Heizplatten und drücken Sie es fest an. Halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt und arbeiten Sie sich von der Wurzel bis zur Spitze durch Ihr Haar, wobei Sie die Spannung beibehalten. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die gewünschte Frisur erhalten. Lassen Sie Ihr Haar vor dem Kämmen abkühlen.

Warnungen: Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung stets auf. Bei Weitergabe des Haarglätters an Dritte ist auch die Bedienungsanleitung auszuhändigen. Benutzen Sie das Gerät bestimmungsgemäß. Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die Spannung des Ladegeräts mit der Spannung des Stromversorgers übereinstimmt. Das Gerät ist zum Glätten und Stylen von Haaren bestimmt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte das Haar sauber, trocken und frei von Schmutz, Haarspray, Cremes usw. sein. Es ist normal, dass

der Haarglätter bei der ersten Verwendung einen leichten Geruch verströmt. Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Produkts ordnungsgemäß über die sichere Verwendung des Produkts informiert sind. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Von Kindern und Haustieren fernhalten. Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Produkts. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Produkt für den Innenbereich. Vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht unter nassen Bedingungen. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Setzen Sie das Produkt keinen schädlichen Wetterbedingungen aus. Schützen Sie das Produkt vor zu hohen und niedrigen Temperaturen. Halten Sie das Produkt sauber. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder raue Oberflächen. Eine regelmäßige Staubreinigung wird empfohlen. Schützen Sie das Produkt vor Herunterfallen und mechanischer Beschädigung. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass keine Teile des Haarglätters, einschließlich Stecker und Netzkabel, beschädigt sind. Wenn das Produkt heruntergefallen ist, verwenden Sie es nicht. Wenn Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich an einen autorisierten Hersteller. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Feuerquellen. Verlegen Sie das Kabel nicht auf heißen Oberflächen oder scharfen Kanten. Ziehen Sie nicht am Kabel. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, da dies zu Schäden führen kann. Sollten Schäden festgestellt werden, müssen die Glätteisen repariert oder ausgetauscht werden. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät kann nur bei Raumtemperatur verwendet werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und bei Nichtgebrauch immer vom Stromnetz. Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann. Benutzen Sie das Gerät nicht beim Baden in der Badewanne oder Dusche, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Während des Betriebs kann die Temperatur der zugänglichen Oberfläche des Geräts sehr hoch sein. Berühren Sie die Heizplatten des Geräts weder von innen noch von außen, da dies zu Verbrennungen führen kann. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Tragen oder hängen Sie den Haarglätter niemals am Kabel. Lassen Sie den Haarglätter vollständig abkühlen, bevor Sie ihn lagern. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie für Personen ohne Kenntnisse oder Erfahrung im Umgang mit diesem Gerätetyp bestimmt, es sei denn, sie werden von ihnen beaufsichtigt oder in die Verwendung dieses Geräts eingewiesen ein Wächter. Der Artikel ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.

Warnung! Nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Wassergefäßen verwenden



**Warnung! Nicht in der Nähe von
Badewannen, Duchen, Waschbecken oder
anderen Wassergefäßen verwenden**

Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder den ihnen beigelegten Unterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bei Notwendigkeit zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten, Verwertung, Wiederverwendung oder Verwertung von



Bauteilen ist das Gerät an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo es kostenlos entgegengenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren lokalen Händler zurückgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts können Sie wertvolle Ressourcen schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung beeinträchtigt werden könnten. Detaillierte Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. Unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit Strafen geahndet, die in den entsprechenden örtlichen Vorschriften

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die nächste Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten.

Zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

