

Instrukcja instalacji i podłączenia wideorejestratora oraz kamer IMOU

1. Zawartość zestawu

Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz:

- **Wideorejestrator:** IMOU Wireless Recorder Wi-Fi NVR H.265 1080p
- **Kamery:** IMOU Bullet 2C Outdoor Smart Security Camera (ilość zgodna z zestawem)
- **Zasilacze do kamer oraz rejestratora**
- **Kabel sieciowy (Ethernet) – opcjonalnie do połączenia przewodowego**
- **Myszka USB – do obsługi rejestratora**
- **Instrukcje i akcesoria montażowe**

2. Instalacja wideorejestratora

2.1. Podłączenie rejestratora

1. **Podłącz zasilanie** – użyj dołączonego zasilacza i podłącz NVR do gniazdka elektrycznego.
2. **Podłącz do monitora** – użyj kabla HDMI lub VGA, aby połączyć NVR z monitorem/telewizorem.
3. **Podłącz mysz USB** – ułatwi obsługę interfejsu rejestratora.
4. **(Opcjonalnie) Podłącz do routera** – jeśli chcesz korzystać z połączenia przewodowego, użyj kabla Ethernet do podłączenia NVR do routera.

2.2. Konfiguracja rejestratora

1. Po uruchomieniu postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
2. Utwórz hasło administratora i ewentualnie skonfiguruj dostęp zdalny.
3. Sprawdź ustawienia sieciowe – rejestrator może działać w trybie Wi-Fi lub przewodowym (zalecane połączenie przewodowe dla stabilności).

3. Instalacja kamer IMOU Bullet 2C

3.1. Montaż kamer

1. Wybierz odpowiednie miejsce – kamery powinny być zamontowane na wysokości ok. 2,5-3 m, skierowane na obszar do monitorowania.
2. Użyj dołączonych uchwytów i wkrętów do montażu kamer.
3. Podłącz kamery do zasilania za pomocą dołączonych adapterów.

3.2. Konfiguracja kamer

1. **Pobierz i zainstaluj aplikację IMOU Life** na smartfonie (Android/iOS).
2. **Zarejestruj się lub zaloguj** na swoje konto IMOU.
3. **Dodaj kamery do aplikacji:**
 - a. Kliknij ikonę „+” w aplikacji IMOU Life.
 - b. Zeskanuj kod QR znajdujący się na kamerze.
 - c. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać kamerę do sieci Wi-Fi (upewnij się, że używasz sieci 2,4 GHz).
4. **Sprawdź podgląd na żywo i ustawienia kamery** (np. jakość obrazu, detekcję ruchu, powiadomienia).

4. Połączenie kamer z rejestratorem

1. **Upewnij się, że rejestrator i kamery są w tej samej sieci Wi-Fi.**
2. **Dodaj kamery do NVR:**
 - a. Wejdź w ustawienia rejestratora (podłączony do monitora).
 - b. Przejdź do sekcji „Dodaj kamery” lub „Zarządzanie kamerami”.
 - c. Rejestrator powinien automatycznie wyszukać dostępne kamery w sieci.
 - d. Wybierz kamerę i dodaj ją do systemu.
3. **Testuj działanie systemu** – sprawdź podgląd na żywo i nagrywanie.

5. Konfiguracja nagrywania i podglądu zdalnego

1. **Ustaw tryb nagrywania** – możesz wybrać nagrywanie ciągłe, według harmonogramu lub po wykryciu ruchu.
2. **Skonfiguruj zdalny dostęp:**
 - a. W aplikacji IMOU Life dodaj rejestrator (podobnie jak kamerę).
 - b. Możesz oglądać nagrania i obraz na żywo z poziomu aplikacji.

3. **Sprawdź powiadomienia** – włącz alarmy na telefonie, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o wykrytym ruchu.

6. Dodatkowe ustawienia i porady

- ✓ Regularnie sprawdzaj status połączenia Wi-Fi i stabilność sieci.
- ✓ Jeśli występują zakłócenia, rozważ podłączenie rejestratora i kamer przewodowo.
- ✓ Możesz podłączyć dysk twardy do rejestratora, aby zwiększyć przestrzeń na nagrania.
- ✓ Włącz szyfrowanie danych dla większego bezpieczeństwa nagrań.

Po wykonaniu powyższych kroków Twój system monitoringu IMOU będzie gotowy do działania! □□