

INSTRUKCJA OBSŁUGI

JEŹDZIK GRAWITACYJNY LED SWING FIX S2 Z RĄCZKĄ

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3-6 lat
- Tworzywo: plastik
- Maksymalne obciążenie: 100 kg
- Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Korpus



Kierownica



Przednie koła



Oparcie



Tylne koła



Rączka do pchania



Drążek kierowniczy



Dodatki

MONTAŻ



Zamontuj tylne koła.



Dokręć tylne koła sześcioma śrubami.



Odkręć z drążka nakrętki



Wkręć drążek kierowniczy w podstawę z przednimi kołami.



Zamontuj przednie koła na korpusie.



Na drążek kierowniczy załóż kierownicę.



Ustaw drążek na odpowiedniej wysokości.



Założ i dokręć nakrętki kluczem.



Zamontuj osłonę kierownicy.



Zamontuj pasy i oparcie.



Odkręć śrubkę mocującą rączki do pchania.



Zamontuj rączkę na pręcie i ustaw otwory równo względem siebie.



Dokręć śrubki mocujące.



Wsuń drążek rączki do pchania w otwór z tyłu jeździka, a następnie dokręć do przy użyciu śrubki.



Otwórz osłonę baterii, włóż baterie w gniazda zgodnie z oznaczeniami i zamknij osłonę.



Montaż jest zakończony!
Ciesz się zabawą.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierzać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od trzeciego do szóstego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie korzystać z produktu na pochyłych, nierównych powierzchniach, drogach publicznych i innym miejscach, w których zabawa może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka i osób postronnych.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
9. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3155_1 JEŹDZIK GRAWITACYJNY LED SWING FIX S2 Z RĄCZKĄ

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok