

Instrukcja obsługi pistoletu A039.120 SIJA ON

1. Opis produktu:

Pistolet A039.120 SIJA ON to automatyczny pistolet do tankowania paliwa, dedykowany dla samochodów ciężarowych. Jest wyposażony w funkcję automatycznego odcięcia paliwa oraz trwałą konstrukcję zapewniającą długą żywotność i niezawodność.

2. Środki ostrożności:

Używaj pistoletu wyłącznie do tankowania oleju napędowego (ON).

Nie stosuj w pojazdach osobowych ze względu na średnicę wylewki (29 mm).

Sprawdź, czy instalacja, do której podłączasz pistolet, jest kompatybilna z maksymalnym przepływem 120 l/min.

Przed użyciem upewnij się, że pistolet i węże są w dobrym stanie technicznym.

Zawsze przestrzegaj zasad BHP i unikać kontaktu z paliwem.

3. Instrukcja użytkowania:

3.1 Przygotowanie do pracy:

Sprawdź stan pistoletu i upewnij się, że nie ma żadnych uszkodzeń.

Podłącz pistolet do kompatybilnego układu paliwowego (np. dystrybutora lub zbiornika z pompą).

Upewnij się, że złącza są szczelne i dobrze dokręcone.

3.2 Tankowanie:

Włożenie wylewki:

- Umieść wylewkę pistoletu w wlewie paliwa pojazdu ciężarowego.
- Upewnij się, że wylewka jest stabilnie umieszczona i nie wypada.

Rozpoczęcie tankowania:

- Naciśnij dźwignię pistoletu, aby rozpocząć przepływ paliwa.
- Jeśli dostępna jest blokada dźwigni, możesz ją użyć do utrzymania ciągłego przepływu bez trzymania.

Automatyczne odcięcie:

- Pistolet automatycznie zatrzyma przepływ paliwa po zapełnieniu baku.

Zakończenie tankowania:

- Zwolnij dźwignię i poczekaj, aż paliwo przestanie przepływać.
- Ostrożnie wyjmij wylewkę z wlewu paliwa, unikając rozlewania.

3.3 Po zakończeniu:

Odstaw pistolet na miejsce przechowywania, np. na uchwyt w dystrybutorze paliwa.

Jeśli pistolet nie jest już potrzebny, odłącz go od układu paliwowego i sprawdź, czy wszystkie połączenia są szczelne.

4. Konserwacja i czyszczenie:

Regularnie sprawdzaj szczelność złączy i stan uszczelek.

Czyść wylewkę oraz obudowę pistoletu miękką szmatką zwilżoną wodą z delikatnym detergentem.

W przypadku zanieczyszczenia wnętrza pistoletu skontaktuj się z serwisem.

5. Rozwiązywanie problemów:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak przepływu paliwa	Zatkany filtr lub uszkodzona pompa	Sprawdź filtr i pompę, oczyść lub wymień
Nie działa funkcja automatycznego odcięcia	Uszkodzony mechanizm w pistolecie	Skontaktuj się z serwisem
Wycieki paliwa	Nieszczelne połączenie lub uszkodzona uszczelka	Sprawdź i dokręć złącza, wymień uszczelkę