

Elektryczne pudełko na lunch

(Zdjęcia służą wyłącznie jako odniesienie. Mogą się różnić od rzeczywistego produktu.)

Specyfikacja produktu

Model Napięcie Moc

DFH-001 12/24V 40W

DFH-001 110V~120V 40W

DFH-001 220V~250V 40W

Uwaga: Instrukcja obsługi dla napięcia 110V i 220V jest uniwersalna. Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą!

Metoda użycia

(A) Podgrzewanie jedzenia

1. Proszę umieścić ugotowane jedzenie w pojemniku na ryż oraz w pojemniku na naczynia.
2. Proszę zamknąć szczelnie pokrywę.
3. Otwórz zaślepkę gniazda i podłącz przewód zasilający.
4. Włącz zasilanie – wskaźnik zasilania zapali się, a podgrzewanie rozpocznie się.

Uwaga: Czas podgrzewania zależy od ilości ryżu, warzyw i temperatury otoczenia.

(1) Podgrzanie jedzenia zajmuje około 25 minut w temperaturze 25°C.

(2) Jeśli jedzenie pochodzi z lodówki, czas podgrzewania może być odpowiednio dłuższy.

(3) Proszę odłączyć przewód zasilający przed jedzeniem.

Rozwiązywanie problemów

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Wskaźnik nie świeci się po włączeniu a. Brak podłączenia do prądu Sprawdź gniazdko, przewód zasilający i podłącz ponownie

b. Uszkodzony przewód zasilający

Wskaźnik nie świeci się po wyłączeniu a.

Element grzewczy jest uszkodzony Skontaktuj się z odpowiednim działem serwisowym

Temperatura jest zbyt niska po podgrzaniu a.
Zbyt krótki czas podgrzewania Wydłuż czas podgrzewania

b. Zarówno temperatura otoczenia, jak i jedzenia są zbyt niskie

Porada: Podczas korzystania z pudełka na lunch zaleca się otwieranie pokrywki obiema rękami jednocześnie, a nie tylko jedną stroną. W ten sam sposób zamykaj pokrywkę obiema rękami, a nie jedną.

